

Novis Wasserkocher / Bedienungsanleitung

Inhalt	Seite
Sicherheitshinweise	1
Inbetriebnahme des Geräts	2
Verwendung des Novis Wasserkochers K1	3
Verwendung des Novis Wasserkochers KTC1 (Elektronische Temperaturregung)	3
Reinigung und Wartung	3
Spezifikationen	4
Garantie-	4
Entsorgung	4
Kundendienst	4

Für folgende Novis Wasserkocher gültig:

Diese Bedienungsanleitung ist für die folgenden Novis-Geräte gültig:

Gerät	Modell
NOVIS® Wasserkocher	6113 – Wasserkocher K1 (Mechanische Ausführung) 6114 – Wasserkocher KTC1 (Elektronische Temperaturregung)

Sicherheitshinweise

Ihre persönliche Sicherheit und die Sicherheit von anderen sind von höchster Bedeutung.

In diesem Handbuch finden sich verschiedene Sicherheitsempfehlungen. Bitte lesen Sie sich diese Empfehlungen durch und beachten Sie stets alle Sicherheitshinweise.



Mit diesem Symbol warnen wir Sie vor allen möglichen Gefahren, die zu Verletzungen oder Tod führen könnten. Alle diese Sicherheitsempfehlungen sollen Sie über die Art der jeweiligen Gefahr aufklären und Ihnen Hinweise dazu geben, wie Sie das Risiko von Verletzungen vermeiden können, und Sie informieren, was geschieht, wenn Sie die Empfehlungen nicht befolgen.



Dieses Symbol weist auf nützliche Hinweise zu Bedienung hin.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten müssen stets die folgenden grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden.

1. Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig.
2. Zum Schutz vor Stromschlaggefahr dürfen Sie den Novis Wasserkocher niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
3. Das Gerät darf nur dann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen genutzt werden, wenn diese beaufsichtigt oder gründlich über den richtigen und sicheren Umgang mit dem Gerät aufgeklärt wurden, sich sämtlicher möglicher Gefahren bewusst sind.
4. Kinder dürfen nicht mit dem Novis Wasserkocher spielen.
5. Die Reinigung und Anwenderwartung sollte nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
6. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie den Novis Wasserkocher nicht verwenden, bzw. wenn Sie das Gerät reinigen.
7. Falls Sie das Gerät fallen lassen oder es auf andere Weise beschädigt wurde, wenden Sie sich bitte an den nächstgelegenen Novis-Kundendienst und lassen Sie das Gerät überprüfen.
8. Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller oder einem von ihm zugelassenen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgewechselt werden, um Gefahren vorzubeugen.
9. Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Kante des Tisches oder der Arbeitsfläche hängen und schützen Sie es vor Hitze und heißem Öl.
10. Wenn der Netzstecker nicht richtig in die Steckdose passen sollte, darf das Gerät nicht verwendet werden.
11. Novie übernimmt keine Haftung, wenn das Gerät mit einem Netzstromadapter betrieben wird.

12. Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose; ziehen Sie niemals mit feuchten Händen den Netzstecker aus der Steckdose.
13. Verwenden Sie niemals beschädigte Teile.
14. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
15. Stellen Sie den Novis Wasserkocher nicht auf heiße oder nasse Unterlagen und betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe offener Flammen.
16. Greifen Sie nicht in den Wasserkocher, während dieses in Betrieb ist, da andernfalls die Gefahr von Verletzungen bzw. Sachschäden besteht.
17. Sie dürfen das Gerät nicht missbräuchlich für andere Zwecke als zum Sieden von Wasser verwenden, da andernfalls die Gefahr von Verletzungen bzw. Sachschäden besteht.
18. Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn Sie es unbeaufsichtigt lassen.
19. Wenn der Wasserkocher zu voll ist, kann kochendes Wasser herauspritzen.
20. Der Wasserkocher darf nur mit dem mitgelieferten Sockel verwendet werden.
21. Warnung: Vermeiden Sie, dass etwaiges Spritzwasser mit dem Netzstecker in Kontakt kommt.
22. Die Oberfläche des Heizelements gibt nach dem Gebrauch noch für einige Zeit Restwärme ab.
23. Nehmen Sie den Deckel nicht ab, während das Wasser kocht.
24. Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und zu vergleichbaren

Zwecken vorgesehen, wie: – Personalküchen in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen, – Bauernhöfe; Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen, – Gasthäuser mit Übernachtung und Frühstück.

 **Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachlesen auf.**

Warnung:

- Berühren Sie niemals die Heizelemente des Wasserkochers bei laufendem Betrieb – das ist gefährlich.
- Achten Sie darauf, den Wasserkocher nicht fallen zu lassen und vermeiden Sie Stöße bzw. Erschütterungen insbesondere, wenn das Gerät mit Wasser gefüllt ist.
- Achten Sie darauf, dass bei Benutzung des Wasserkochers der Deckel (2) richtig aufsitzt und gut verschlossen ist.
- Achten Sie darauf, dass der Wasserkocher ausgeschaltet ist, bevor Sie das Gerät von der Basis nehmen.

Inbetriebnahme des Geräts

- Vor der ersten Inbetriebnahme müssen Sie alle Teile der Verpackung entfernen.
- Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.
- Nur für KTC1: Sie hören ein akustisches Signal, die Anzeige (4) schaltet sich ein und die aktuelle Temperatur innerhalb des Wasserkochers erscheint auf der Anzeige (Wenn die Wassertemperatur weniger als 30°C beträgt, wird „-“ angezeigt).
- Zum Füllen des Wasserkochers heben Sie das Gerät von der Basis und öffnen den Deckel (2), indem Sie auf die Öffnungstaste drücken (3).
- Füllen Sie den Wasserkocher maximal bis zur Höchstmarke auf der Wasserstandsskala, schließen Sie den Deckel, stellen Sie den Wasserkocher auf die Basis. Achten Sie darauf, dass der Deckel (2) richtig aufsitzt und gut verschlossen ist.
- Schalten Sie den Wasserkocher durch Drücken des Ein-/Ausschalters (7) ein.
- Für KTC1: Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (7) für wenigstens 2 Sekunden. Die Temperatureinstellung beträgt 100 C. Schalten Sie den Wasserkocher durch Drücken des Ein-/Ausschalters (7) erneut ein.

- Wenn das Wasser zu kochen (sieden) beginnt, schaltet das Gerät sich automatisch aus. Gießen Sie das Wasser aus und wiederholen Sie Vorgang 2 bis 3 Mal.

Verwendung des Novis Wasserkochers K1

- Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.
 - Zum Füllen des Wasserkochers heben Sie das Gerät von der Basis und öffnen den Deckel (2), indem Sie auf die Öffnungstaste drücken (3).
 - Überfüllen Sie den Wasserkocher nicht (maximal bis zur Höchstmarke auf der Wasserstandsskala)
 - Stellen Sie den gefüllten Wasserkocher auf die Basis. Die Ausrichtung spielt keine Rolle, da das Gerät eine Rotation um 360° erlaubt.
 - Schalten Sie den Wasserkocher durch Drücken des Ein-/Ausschalters (8) ein.
 - Die Beleuchtung des Ein-/Ausschalters (8) schaltet sich ein.
-
- Wenn das Wasser zu kochen (sieden) beginnt, schaltet das Gerät sich automatisch aus und die Beleuchtung des Ein-/Ausschalters (8) erlischt.

Verwendung des Novis Wasserkochers KTC1 (Elektronische Temperaturreglung)

Funktion „Erhitzen auf eine voreingestellte Temperatur“

- Diese Funktion erlaubt die Auswahl der erforderlichen Wassertemperatur für die verschiedenen Teesorten.
- Drücken Sie die Taste „+/-“, um die Temperatur, auf die das Wasser erhitzt werden soll (50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 oder 100°C).
- Die werkseitig voreingestellte Temperatur beträgt 80°C.
- Schalten Sie den Wasserkocher durch Drücken des Ein-/Ausschalters (7) ein.
- Wenn die voreingestellte Temperatur erreicht wurde, wird der Wasserkocher sich automatisch ausschalten und Sie hören 5 akustische Signale.
- Der Wasserkocher schaltet sich direkt für die Dauer von 30 Minuten auf Warmhaltefunktion (wenn die Temperatur nicht mehr als 90 C beträgt). Wenn die voreingestellte Temperatur mehr als 90°C beträgt, kühlt sich der Wasserkocher erst auf 90 C ab, bevor die Warmhaltefunktion aktiviert wird.

- Die Warmhaltefunktion kann jederzeit durch Drücken auf den Ein-/Ausschalter (7) oder durch Hochnehmen des Wasserkochers von der Basis ausgeschaltet werden.

„Die Wassertemperatur direkt auf 100°C einstellen“

- Wenn der Wasserkocher im „Bereit“-Modus oder Temperatureinstellmodus ist, kann die Einstellung auf 100°C gespeichert werden, indem Sie den Ein-/Ausschalter (7) für mindesten 2 Sekunden gedrückt halten.

„Die Wassertemperatur direkt auf 80°C einstellen“

- Wenn der Wasserkocher im „Bereit“-Modus oder Temperatureinstellmodus ist, kann die Einstellung auf 80°C gespeichert werden, indem Sie den „+“ und den „-“-Schalter (5, 6) für mindesten 2 Sekunden gedrückt halten.

„Die Wassertemperatur direkt auf 60°C einstellen“

- Wenn der Wasserkocher im „Bereit“-Modus oder Temperatureinstellmodus ist, kann die Einstellung auf 60°C gespeichert werden, indem Sie den „+“-Schalter (5) für mindesten 2 Sekunden gedrückt halten.

„Standby-Modus“

- Nach 30 Minuten Wartezeit, bzw. sofern die Warmhaltefunktion nicht verwendet wird, bzw. nach dem Ablauf der Warmhaltezeit, erlischt die Anzeige automatisch. Der Wasserkocher schaltet sich in den Standby-Modus.
- Um den Wasserkocher wieder aus dem Standby-Modus zu aktivieren, heben Sie diesen hoch und stellen ihn dann wieder auf Basis. Oder Sie drücken auf eine der Tasten (5, 6, 7).

Reinigung und Wartung

Entkalkung


- Kalkablagerungen, die sich im Innenraum des Wasserkochers absetzen, beeinträchtigt den Geschmack des Wassers und stört den Wärmeaustausch zwischen dem Wasser und dem Heizelement.
- Zum Entfernen von Kalkablagerungen füllen Sie den Wasserkocher bis zur Höchstmarke mit einem Gemisch aus einem Teil Essig und zwei Teilen Wasser.

- Lassen Sie das Wasser aufkochen und das Gerät über Nacht gefüllt stehen. Gießen Sie am nächsten Morgen die Flüssigkeit aus, füllen Sie den Wasserkocher erneut bis zur Höchstmarke, lassen es aufkochen und gießen es wieder aus.
- Sie können auch entsprechende Spezialreiniger verwenden.
- Entkalken Sie den Wasserkocher regelmäßig.

Aufbewahrung

- Bevor Sie den Wasserkocher zur Aufbewahrung wegstellen, ziehen Sie den Netzstecker, gießen Sie das Wasser aus und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Um eine Kondenswasserbildung während längerer Einlagerung zu vermeiden, wischen Sie den Wasserkocher trocken.
- Bewahren Sie den Wasserkocher für Kinder unzugänglich an einem kühlen und trockenen Platz auf.

Spezifikationen

Nennspannung	220-240 Volt
Nennleistung	2000-2400 Watt
Frequenz	50-60 Hertz
Maximale Wasserfüllmenge	1,6 l
Kabellänge	~0,85 m
Gehäusematerial	Metall
Testmethode:	 EN/IEC 60335 (IEC 60335-2-14 und IEC 60335-1)

Garantie

Gewährleistungsfrist:	Novis trägt die Kosten für:	Novis übernimmt nicht die Kosten für:
2 (zwei) Jahre volle Gewährleistung	Teile und Arbeitskosten zur Behebung von Materialschäden und Herstellungsfehlern. Reparaturen müssen vor Ort durch einen von Novis autorisierten Kundendienst erfolgen.	Die Reparaturen an einem Novis Wasserkocher, der in Haushalt für andere Zwecke als zum Toasten verwendet wird. Reparaturen aufgrund von durch Unfälle, Geräteumbauten, Fehlnutzung, Missbrauch, sowie Installation und Betrieb nicht entsprechend der vor Ort geltenden elektrotechnischen Sicherheitsnormen.
Novis übernimmt keinerlei Gewährleistung für die etwaige Neben- oder Folgekosten.		

Entsorgung



Erfüllt die Vorgaben der 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) und ist mit dem entsprechenden Label gekennzeichnet. Bitte schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit anderer, indem Sie das Novis-Gerät ordnungsgemäß entsorgen. Entsorgen Sie unbrauchbare Geräte, indem Sie deren Netzstecker und Kabel abtrennen.

Kundendienst

Alle Reparaturen und Wartungsarbeiten müssen vor Ort durch einen von Novis autorisierten Kundendienst erfolgen.

Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler oder informieren Sie sich dazu im Internet: **novissa.com**
Diese Bedienungsanleitung kann zudem unter **novissa.com/manual** heruntergeladen werden.

Hersteller und Importeur

Novissa Switzerland AG
Schulstrasse 1a
2572 Sutz, Schweiz
Tel.: +41 32 475 1015 E-Mail: info@novissa.com