

Topinkovač Novis / Návod k použití

Obsah	Strana
Příslušný topinkovač	1
Bezpečnostní pokyny	1
Používání zařízení	3
Čištění a péče	3
Specifikace	4
Záruka	4
Likvidace	4
Zákaznický servis	4

Příslušný topinkovač

Tento návod je platný pro následující spotřebiče Novis:

Zařízení	Model
Topinkovač No- vis	6115 - T2 (s 2 krátkými otvory) 6116 - T4 (s 2 dlouhými otvory)

Bezpečnostní pokyny

Vaše bezpečnost a bezpečnost druhých je nanejvýš důležitá.

V tomto návodu k obsluze je uvedeno několik bezpečnostní doporučení. Přečtěte si je a vždy berte bezpečnostní pokyny v úvahu.



Tímto symbolem vás upozorňujeme na případné nebezpečí, které by mohlo způsobit smrt nebo zranění. Všechna bezpečnostní doporučení vám objasňují druh nebezpečí a poskytují radu o tom, jak byste mohli zabránit riziku zranění, informují vás o důsledcích, pokud byste tato doporučení nedodrželi.



Tento symbol označuje užitečnou radu při provozu.

Při práci s elektrickými přístroji musí být tato základní bezpečnostní opatření dodržována po celou dobu:

1. Přečtěte si pečlivě tyto pokyny.
2. Chcete-li se chránit před rizikem úrazu elektrickým proudem, nikdy nedávejte topinkovač Novis do vody nebo jiných kapalin.
3. Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jim byly dány instrukce týkající se použití přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
4. Děti si s topinkovačem Novis nesmějí hrát.
5. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
6. Pokud topinkovač Novis nepoužíváte, nebo pokud jej čistíte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
7. Pokud dojde k pádu spotřebiče, nebo pokud dojde jakýmkoli způsobem k jeho poškození, obraťte se na nejbližší zákaznický servis Novis a nechte

- spotřebič zkontrolovat.
8. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, nebo kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo riziku nebo poškození.
 9. Nenechávejte napájecí kabel viset nad okrajem stolu nebo pracovního povrchu a chraňte jej před teplem a olejem.
 10. Pokud zástrčka nepasuje do zásuvky, nesmí být spotřebič používán.
 11. Společnost Novis nenesе žádnou odpovědnost, pokud je přístroj používán s napájecím adaptérem.
 12. Neodpojujte zástrčku ze zásuvky tahem za napájecí kabel; neodpojujte zástrčku ze zásuvky mokřými rukama.
 13. Nikdy nepoužívejte vadné díly.
 14. Nepoužívejte spotřebič venku.
 15. Nepokládejte topinkovač Novis na horké nebo mokré povrchy a nepoužívejte spotřebič v blízkosti otevřeného ohně.
 16. Pokud je topinkovač v chodu, nevkládejte do něj ruce, mohlo by to způsobit zranění nebo poškození spotřebiče.
 17. Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu než k opékání chleba, mohlo by to způsobit zranění nebo poškození spotřebiče.

18. Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí.
19. Pokud je spotřebič bez dozoru, vždy jej odpojte od napájení.
20. Chléb může hořet, proto nepoužívejte topinkovač v blízkosti hořlavého materiálu nebo pod ním, například u záclon.



Uchovejte tyto pokyny pro budoucí použití



VAROVÁNÍ!

- Během provozu se nedotýkejte topných těles topinkovače – je to nebezpečné.
- Nikdy se nepokoušejte vyjmout uvízlé toasty z topinkovače, který je v provozu, pomocí nože či jakéhokoli jiného předmětu, protože kontakt s prvky pod proudem může způsobit úraz elektrickým proudem. Zařízení odpojte, nechte vychladnout a opatrně chléb vyjměte pomocí dřevěné špachtle.

Používání zařízení

Poprvé

- Před prvním použitím zařízení odstraňte všechny obalové materiály.
- Před vložením chleba zasuňte zástrčku do zásuvky, nastavte regulátor opékání (3) na maximální dobu a přístroj zapněte stisknutím páčky (2).
- Při prvním použití topná tělesa topinkovače vyhořívají a může to vést ke vzniku kouře – je to normální.

Důležité tipy

- Stupeň opečení závisí na tloušťce topinky, typu a kvalitě chleba.
- Nikdy neopékejte příliš tlusté nebo tenké plátky, tloušťka topinek by neměla být větší než 20 mm.
- Pokud se topinky zaseknou, zařízení vypněte stisknutím tlačítka zrušit (6), odpojte zařízení z proudu, nechte jej vychladnout a topinky vyjměte. Pro vyjmutí topinek použijte dřevěnou špachtli. Nedotýkejte se topných těles topinkovače – je to nebezpečné

Příprava topinek

- Vložte plátky chleba do otvorů (1).
- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Použijte regulátor opékání (3) a nastavte požadovanou dobu opékání.
- 1 - minimální stupeň opečení; 7 - maximální stupeň opečení.
- Stiskněte páčku (2), dokud nezaklapne, tlačítko (6) se rozsvítí.
- Když jsou topinky hotové, zařízení se automaticky vypne, páčka (2) se vrátí do výchozí polohy a tlačítko (6) zhasne.

Bagely

- Vložte plátky bagelů do otvorů (1). (Budou použity pouze dvě vnitřní topná tělesa).
- Použijte regulátor opékání (3) a nastavte požadovanou dobu opékání.
- 1 - minimální stupeň opečení; 7 - maximální stupeň opečení.
- Stiskněte páčku (2), tlačítko (6) se rozsvítí.
- Stiskněte tlačítko „bagel“ (7), tlačítko se rozsvítí.

Opětovné ohřátí

- V tomto režimu můžete ohřát studené topinky bez dalšího opékání.
- Vložte topinky, stiskněte páčku (2), tlačítko (6) se rozsvítí.
- Stiskněte tlačítko „opětovné ohřátí“ (5), tlačítko se rozsvítí.

Rozmrazení

- V tomto režimu můžete opékat zmražené topinky.
- Vložte topinky, stiskněte páčku (2), tlačítko (6) se rozsvítí.
- Stiskněte tlačítko „rozmrazení“ (4), tlačítko se rozsvítí.

Tlačítko „zrušit“

- Stiskněte tlačítko „zrušit“ (6), pokud chcete proces opékání přerušit.

Funkce extra zvednutí

- Zařízení je vybaveno funkcí extra zvednutí (2), která umožňuje dodatečný zdvih ca 20 mm.
- Pro malé topinky a chleby zvedněte páčku nahoru, abyste menší kousky chleba vyjmuli.


Zásobník na drobký

- Zařízení je vybaveno zásobníkem na drobký (8).
- Chcete-li otevřít zásobník na drobký, stiskněte tlačítko zásobníku (8), vyjměte jej a drobký odstraňte.

Čištění a péče

- Před čištěním se ujistěte, že je spotřebič odpojen od sítě.
- Počkejte, až topinkovač úplně vychladne.
- Spotřebič nikdy neponořujte do vody nebo jiných kapalin.
- Otřete vnější povrch topinkovače vlhkým hadříkem a poté jej otřete do sucha.
- Vyjměte zásobník na drobký, odstraňte drobký a zásobník vložte zpět na místo.
- Aby nedošlo k poškození spotřebiče, nevkládejte do otvorů na chléb cizí předměty.
- Uchovávejte spotřebič na suchém a chladném místě mimo dosah dětí.

Specifikace

Jmenovité napětí	220-240 V
Jmenovitý výkon	T2 - 900 W; T4 - 1600 W
Frekvence	50-60 Hz
Maximální rozměry (šířka x hloubka x výška)	T2 = 18 x 32 x 20 cm T4 = 18 x 44 x 20 cm
Délka kabelu	ca 0,85 m
Materiál pláště	Kov
Zkušební metoda:	 EN/IEC 60335 (IEC 60335-2-14 a IEC 60335-1)

Záruka

Záruční doba:	Společnost Novis kryje náklady na:	Společnost Novis nekryje náklady na:
2 (dva) roky plná záruka	Díly a mzdové náklady na opravu hmotné škody a výrobních vad. Opravy musí být řešeny autorizovaným zákaznickým centrem společnosti Novis.	Opravy topinkovače Novis, který se používá v domácnosti k jiným účelům, než je opékání topinek. Opravy škod způsobených nehodami, změnami, nesprávným použitím, instalací a provozem, který není v souladu s místními elektrickými předpisy.
Společnost Novis neposkytuje žádnou záruku na krytí náhodných nebo následných nákladů.		

Likvidace



V souladu s požadavky evropské směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) je spotřebič vybaven touto značkou. Chraňte životní prostředí a zdraví ostatních tím, že spotřebiče Novis řádně zlikvidujete. Vyřazené spotřebiče zlikvidujte oddělením síťové zástrčky a kabelu.

Zákaznický servis

Veškeré opravy a služby musí být řešeny na místě autorizovaným zákaznickým centrem společnosti Novis.

Obraťte se na svého prodejce nebo si přečtěte více na internetové stránce:

novissa.com

Návod lze stáhnout na

novissa.com/manual

Výrobce a dovozce

Novissa Switzerland AG

Schulstrasse 1a

2572 Sutz, Švýcarsko

Tel.: +41 32 475 1015 E-mail: info@novissa.com