

Novis-keitin / Käyttöohjeet

Sisällysluettelo	Sivu
Turvaohjeet	1
Laitteen käyttö ensimmäisen kerran	2
Novis-keitin K1 käyttö	2
Novis-keitin KTC1 käyttö (Elektroninen lämpötilan ohjaus)	3
Puhdistus ja hoito	3
Tekniset tiedot	3
Takuu	4
Hävittäminen	4
Asiakaspalvelu	4

Käytettävä keitin

Tämä käyttöohje koskee seuraavia Novis-laitteita:

Laite	Malli
NOVIS® Keitin	6113 - Keitin K1 (Mekaaninen versio) 6114 - Keitin KTC1 (Elektroninen lämpötilan ohjaus)

Turvaohjeet

Oma ja muiden turvallisuus on hyvin tärkeää.

Lukuisia turvallisuusohjeita on luettelo tässä käyttöohjeessä. Lue ne ja noudata niitä aina.



Tämä symboli varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, joka voi johtaa tapaturmaan tai kuolemaan. Kaikki turvallisuusohjeissa kuvataan vaaratyyppi ja ohjeet, miten tapaturmat voidaan välttää ja muistuttaa seurauksista, jos ohjeita ei noudateta.



Tämä symboli ilmoittaa käytännöllisistä käyttövinkeistä.

Perusturvallisuusvarotoimenpiteitä tulee noudattaa aina sähkölaitteiden käytön aikana:

1. Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti.
2. Suojautumiseksi sähköiskulta, älä koskaan upota Novis-pannua veteen tai muihin nesteisiin.
3. Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä sellaiset henkilöt, joiden fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä, he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat ja käyttöä valvoo tai ohjaa turvallisuudesta vastaava henkilö.
4. Lapset eivät saa leikkiä Novis-pannulla.
5. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
6. Irrota virtajohto pistorasiasta, kun Novis-pannua ei käytetä tai sen puhdistuksen aikana.
7. Jos pudotat laitteen tai se on muutoin vaurioitunut, ota yhteyttä lähimpään Novis asiakaspalveluun laitteen tarkastamiseksi.
8. Jos virtajohto on viallinen, anna valmistajan, valmistajan huoltoedustajan tai muun pätevän henkilön vaihtaa se vaaratilanteiden välttämiseksi.
9. Älä ripusta virtajohtoa pöydän tai työtason reunalle sen suojaamiseksi lämmöltä ja öljyltä.
10. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, ei laitetta saa käyttää.
11. Novis ei ota vastuuta, jos laitetta käytetään virtasovittimella.

12. Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä virtajohdosta. Älä irrota virtajohdon pistoketta märillä käsillä.
13. Älä koskaan käytä viallisia osia.
14. Älä käytä laitetta ulkotiloissa.
15. Älä sijoita Novis-pannua kuumalle tai märälle pinnalle tai käytä sitä avoliekkien läheisyydessä.
16. Älä aseta käsiä pannun sisälle käytön aikana, koska tämä voi johtaa tapaturmaan tai laitevaurioon.
17. Älä käytä laitetta muuhun kuin veden keittämiseen, koska tämä voi johtaa tapaturmaan.
18. Irrota laite aina virransyötöstä kun sitä ei käytetä.
19. Jos keitin täytetään liian täyteen, kiehuva vesi voi valua ulos.
20. Keitintä saa käyttää vain mukana tulleen jalustan kanssa.
21. Varoitus: Vältä roiskeita liitimeen.
22. Lämpövastus on kuuma käytön jälkeen.
23. Älä poista kantta veden kiehumisen aikana.
24. Tämä laite on tarkoitettu kotitalous- ja vastaavaan käyttöön, kuten Kauppojen henkilökunnan keittiöt, toimistot ja muut työympäristöt, maatilat, hotellien, motellien ja muiden asuntoympäristöjen asukkaat.



Säilytä nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

Varoitus:

- Älä kosketa lämpövastukseen keittimen käytön aikana – se on vaarallista.
- Vältä keittimen pudottamista tai altistamista iskuille, etenkin veden täyttämisen yhteydessä.
- Tarkasta, että kansi (2) on suljettu käytön aikana.
- Kytke keitin pois päältä ennen sen poistamista jalustalta.

Laitteen käyttö ensimmäisen kerran

- Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen laitteen käyttöä ensimmäisen kerran.
- Aseta virtapistoke pistorasiaan.
- Vain KTC1: Äänimerkki kuuluu ja näyttö (4) kytkeytyy päälle ja keittimen lämpötila näytetään näytöllä (kun veden lämpötila on alle 30 °C, näytöllä näkyy "—").
- Keittimen täyttämiseksi vedellä, poista se jalustalta, avaa kansi (2) painamalla kannen avauspainiketta (3).
- Täytä keitin maks. merkkiin saakka, sulje kansi ja aseta keitin jalustalle. Varmista, että kansi (2) on suljettu kunnolla.
- Käynnistä laite painamalla päälle/pois päältä virtakytkintä (7).
- KTC1: Paina päälle/pois päältä virtakytkintä (7) 2 sekunnin ajan.. Lämpötila-asetus on 100 °C. Käynnistä laite painamalla päälle/pois päältä virtakytkintä (7)
- Keitin sammuu automaattisesti, kun vesi alkaa kiehuaan. Kaada vesi ulos ja toista keittäminen 2 - 3 kertaa.

Novis-keittimen K1 käyttö

- Aseta virtapistoke pistorasiaan.
- Keittimen täyttämiseksi vedellä, poista se jalustalta, avaa kansi (2) painamalla kannen avauspainiketta (3).
- Älä ylitäytä keitintä (enintään max-merkintään saakka).
- Aseta täytetty keitin jalustalle haluamallasi tavalla, koska laitetta voidaan kiertää 360° astetta.
- Käynnistä keitin painamalla päälle/pois päältä virtakytkintä (8),
- päälle/pois päältä virtakytkimen (8) valo syttyy.
- Keitin sammuu automaattisesti, kun vesi alkaa kiehuaan ja päälle/pois päältä virtakytkimen (8) valo sammuu.

Novis-keittimen KTC1 käyttö (Elektroninen lämpötilan ohjaus)

“Lämmitys esiasetettuun lämpötilaan” -toiminto

- Tällä toiminnolla voidaan valita lämpötila eri teelajien valmistamiseen.
- Paina “+/-” painiketta halutun veden lämpötilan asettamiseksi (50, 60, 70, 80, 90, 95 tai 100 °C).
- Oletuslämpötilaksi on asetettu 80 °C.
- Käynnistä laite painamalla päälle/pois päältä virtakytkintä (7).
- Kun asetettu lämpötila saavutetaan, keitin kytkeytyy pois päältä automaattisesti ja 5 äänimerkkiä kuuluu.
- Keitin kytkeytyy suoraan lämmitystoimintoon 30 minuutiksi (kun lämpötila on enintään 90 °C). Jos esiasetettu lämpötila on yli 90 °C, keitin jäähtyy 90 °C asteeseen ja siirtyy lämmitystoimintoon.
- Lämmitystoiminto voidaan kytkeä pois päältä milloin tahansa painamalla päälle/pois päältä virtakytkintä (7) tai poistamalla keittimen alustalta.

“Aseta lämmityslämpötilaksi suoraan 100 °C”

- Kun keitin on valmis-tilassa tai lämpötilan asetustilassa ja päälle/pois päältä virtakytkintä (7) painetaan vähintään 2 sekuntia, 100 °C tallennetaan.

“Aseta lämmityslämpötilaksi suoraan 80 °C”

- Kun keitin on valmis-tilassa tai lämpötilan asetustilassa ja “+” + “-” painiketta (5,6) painetaan vähintään 2 sekuntia, 80 °C tallennetaan.

“Aseta lämmityslämpötilaksi suoraan 60 °C”

- Kun keitin on valmis-tilassa tai lämpötilan asetustilassa ja “+” painiketta (5) painetaan vähintään 2 sekuntia, 60 °C tallennetaan.

”Valmiustila”

- 30 minuutin odotusajan jälkeen, tai kun “lämmitystä” ei käytetä, tai kun “lämmitys” päättyy, näyttö sammuu automaattisesti. Keitin siirtyy valmiustilaan.
- Keittimen käynnistämiseksi valmiustilasta, nosta se ylös ja aseta takasin alustalle tai paina yhtä seuraavista painikkeista (5,6,7).

Puhdistus ja hoito

Kalkin poisto

- Keittimen sisälle muodostuva kalkki vaikuttaa veden makuun ja haittaa lämmönvaihtoa veden ja lämmitysvastuksen välillä.
- Kalkin poistamiseksi, täytä keitin yhden osan viinietikan ja kahden osan veden sekoituksella max. merkkiin saakka.
- Keitä vesi ja anna vaikuttaa yön yli. Kaada aamulla neste ulos, täytä keitin vedellä max- merkkiin saakka, keitä ja kaada vesi pois.
- Voit käyttää myös erikoispuhdistusaineita.
- Puhdista keitin kalkista säännöllisesti.

Säilytys

- Ennen keittimen säilytystä, irrota se virransyötöstä, kaada vesi ulos ja anna laitteen jäähtyä.
- Kondensaation välttämiseksi säilytyksen aikana, kuivaa keitin.
- Pidä keitin lasten ulottumattomissa kuivassa ja viileässä paikassa.

Tekniset tiedot

Nimellisjännite	220-240 Volttia
Nimellisteho	2000-2400 Wattia
Taajuus	50-60 Hz
Veden maksimikapasiteetti	1,6 l
Virtajohdon pituus	~0,85 m
Kotelon materiaali	Metalli
Testimenetelmä:	CE EN/IEC 60335 (IEC 60335-2-14 ja IEC 60335-1)

Takuu

Takuuaika:	Novis korvaa seuraavat kulut:	Novis ei korvaa seuraavia kuluja:
2 (kaksi) vuoden täysi takuu	Materiaali- tai valmistusvirheen korjaamisen osa- ja työkulut. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu Novis asiakaspalvelu.	Novis-keittimen korjaukset, jota käytetään kotitaloudessa muuhun kuin veden keittämiseen. Vahingoista, muutoksista, väärinkäytöstä, asennuksesta ja käytöstä johtuvien vikojen korjaus paikallisten sähkömääräysten vastaisesti.
Novis ei korvaa välillisiä tai seuraamuksellisia kuluja.		

Hävittäminen



Euroopan direktiivin 2002/96 / EY sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely (WEEE) mukaan, on tämä laite varustettu merkinnällä. Suojele ympäristöä ja muiden terveyttä hävittämällä Novis-laite oikealla tavalla. Hävitä vialliset laitteet irrottamalla virtapistokkeen ja -johdon.

Asiakaspalvelu

Kaikki korjaukset ja huoltotyöt on suoritettava paikallisen Novis huoltokeskuksen toimesta.

Ota yhteyttä myyntiedustajaan tai lue lisää Internetistä: **novissa.com**

Käyttöohje voidaan ladata myös osoitteesta **novissa.com/manual**.

Valmistaja ja maahantuoja

Novissa Switzerland AG

Schulstrasse 1a

2572 Sutz, Switzerland

Puh: +41 32 475 1015 Sähköposti: info@novissa.com