

Chaleira Novis / Instruções para utilização

Índice	Página
Instruções de segurança	1
Usar a unidade pela primeira vez	2
Utilização da chaleira Novis K1	2
Utilização da chaleira Novis KTC1 (Controlo eletrónico da temperatura)	3
Limpar e manter	3
Especificações	4
Garantia	4
Eliminação	4
Serviço ao Cliente	4

Aplicável à Chaleira

Este manual é válido para os seguintes aparelhos Novis:

Dispositivo	Modelo
Chaleira NOVIS®	6113 - Chaleira K1 (Versão mecânica) 6114 - Chaleira KTC1 (Controlo eletrónico de temperatura)

Instruções de segurança

A sua segurança e a segurança dos outros são da maior importância.

Neste manual de instruções são listadas várias recomendações de segurança. Deve ler e ter sempre em consideração estas recomendações de segurança.



Sob este símbolo, avisamo-lo sobre qualquer possível perigo que possa causar morte ou lesões. Todas as recomendações de segurança explicam-lhe o tipo de perigo e fornecem conselhos sobre como pode evitar o risco de lesões, mantendo-o informado sobre as consequências se não seguir as recomendações.



Este símbolo indica um conselho útil de funcionamento.

Quando trabalhar com equipamento elétrico, devem ser sempre observadas as seguintes precauções básicas de segurança:

1. Ler estas instruções cuidadosamente.
2. Para proteger contra o risco de choque elétrico, nunca colocar a chaleira Novis dentro de água ou outros líquidos.
3. Este equipamento pode ser usado por crianças a partir de 8 anos e mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se lhes tiver sido dada a supervisão ou instrução relativamente ao uso do equipamento de uma forma segura e entender os riscos envolvidos.
4. As crianças não devem brincar com a chaleira Novis.
5. A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
6. Retirar a ficha da tomada quando não estiver a usar ou quando for limpar a chaleira Novis.
7. Se deixar cair o aparelho ou estiver danificado de alguma forma, contactar o ponto de serviço ao cliente Novis mais próximo e ter o aparelho verificado.
8. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou uma pessoa qualificada de modo a evitar perigos / danos.
9. Não deixar o cabo de alimentação pendurado sobre o rebordo de uma mesa ou superfície de trabalho e protegê-lo do calor e do óleo.
10. Se a ficha não encaixar na tomada, o dispositivo não deve ser usado.

11. A Novis não assume responsabilidade se o dispositivo for usado com um adaptador de corrente.
12. Não retirar a ficha da tomada puxando o cabo de alimentação; não retirar a ficha da tomada elétrica com as mãos molhadas.
13. Nunca usar peças com defeito.
14. Não utilizar este aparelho no exterior.
15. Não colocar a chaleira Novis sobre superfícies quentes ou molhadas e não utilizar o aparelho junto a chamas vivas.
16. Não colocar as mãos na chaleira durante o processamento, pois isto pode causar lesões ou danos no equipamento.
17. Não usar indevidamente o dispositivo para qualquer outra finalidade que não ferver água, caso contrário, poderá causar lesões ou danos no dispositivo.
18. Desligar sempre o aparelho da alimentação se for deixado sem vigilância.
19. Se a chaleira estiver demasiado cheia, pode ser projetada água a ferver.
20. A chaleira é para ser usada apenas com a base fornecida.
21. Advertência: Evitar derramamento sobre o conector
22. A superfície do elemento de aquecimento está sujeita a calor residual após o uso.
23. Não retirar a tampa enquanto a água estiver a ferver
24. Este aparelho é destinado a ser usado em uso doméstico ou aplicações similares como: zonas de cozinha do pessoal em estabelecimentos comerciais, escritórios ou outros ambientes laborais; casas rurais; pelos clientes em hotéis, motéis e outros

ambientes de tipo residencial; ambientes de tipo alojamento com pequeno-almoço.

 **Manter estas instruções para referência futura.**

Advertência:

- Não tocar nos elementos de aquecimento da chaleira durante o funcionamento - é perigoso.
- Evitar deixar cair ou bater na chaleira, especialmente quando a encher com água.
- Quando usar a chaleira, assegurar que a tampa (2) está hermeticamente fechada.
- Antes de retirar a chaleira da base, assegurar que está desligada.

Usar a unidade pela primeira vez

- Antes de usar a unidade pela primeira vez, retirar todos os materiais de embalagem.
- Inserir a ficha do cabo de alimentação na tomada.
- Apenas para a KTC1: Irá ouvir um sinal sonoro e o visor (4) será ligado e a temperatura atual dentro da chaleira será indicada no visor (quando a temperatura da água for inferior a 30 °C, o visor exibirá “—”).
- Para encher a chaleira com água, retirá-la da base, abrir a tampa (2) premindo o botão de abertura da tampa (3).
- Encher a chaleira com água até a marca máxima na escala de nível de água, fechar a tampa, colocar a chaleira na base. Assegurar que a tampa (2) está hermeticamente fechada.
- Ligar a chaleira premindo o interruptor ligar/desligar (7).
- Para a KTC1: Premir o interruptor ligar/desligar (7) durante pelo menos 2 segundos. A definição da temperatura será de 100 °C. Ligar a chaleira premido de novo o interruptor ligar/desligar (7).
- Quando a água começar a ferver, a chaleira desligar-se-á automaticamente. Despejar a água e repetir o procedimento de fervura 2-3 vezes.

Utilização da chaleira Novis K1

- Inserir a ficha do cabo de alimentação na tomada.
- Para encher a chaleira com água, retirá-la da base, abrir a tampa (2) premindo o botão de abertura da tampa (3).

- Não encher demais a chaleira (até a marca máxima na escala do nível de água)
- Colocar a chaleira cheia na base como for conveniente para si, pois permite a rotação da unidade a 360°.
- Ligar a chaleira premindo o interruptor ligar/desligar (8).
- A lâmpada do interruptor ligar/desligar (8) acender-se-á.
- Quando a água começar a ferver, a chaleira desligar-se-á automaticamente e a lâmpada do interruptor ligar/desligar (8) apagar-se-á.

Utilização da chaleira Novis KTC1 (Controlo eletrónico da temperatura)

Função “Aquecer a uma temperatura predefinida”

- Esta função permite selecionar a temperatura pretendida da água para fazer diferentes variedades de chá.
- Premir o botão “+/-” para definir a temperatura pretendida (50, 60, 70, 80, 90, 95 ou 100 °C).
- A definição predefinida da temperatura pela fábrica é de 80°C.
- Ligar a chaleira premindo o interruptor “ligar/desligar” (7).
- Quando a temperatura predefinida for atingida, a chaleira desligar-se-á automaticamente, irá ouvir 5 sinais sonoros.
- A chaleira irá mudar diretamente para a função manter quente durante 30 min (quando a temperatura não for superior a 90 °C). Se a temperatura predefinida for superior a 90 °C, a chaleira irá arrefecer até 90 °C e entrar na função de manter quente.
- A função manter quente pode ser cancelada a qualquer momento premindo ligeiramente o interruptor “ligar/desligar” (7) ou retirando a chaleira da base.

“Definir diretamente a temperatura de aquecimento para 100 °C”

- Quando a chaleira estiver no modo pronto ou no modo de definição da temperatura, depois de premir o interruptor “ligar/desligar” (7) durante pelo menos 2 segundos, serão salvos 100 °C.

“Definir diretamente a temperatura de aquecimento para 80 °C”

- Quando a chaleira estiver no modo pronto ou no modo de definição da temperatura, depois de premir o botão “+” + “-” (5,6) durante pelo menos 2 segundos, serão salvos 80°C.

“Definir diretamente a temperatura de aquecimento para 60 °C”

- Quando a chaleira estiver no modo pronto ou no modo de definição da temperatura, depois de premir o botão “+” (5) durante pelo menos 2 segundos, serão salvos 60°C.

“Modo em espera”

- Após 30 minutos de espera ou se “manter quente” não for usado, ou após “manter quente” terminar, o visor apagar-se-á automaticamente. A chaleira entrará no modo em espera.
- Para a chaleira sair do modo em espera, levantá-la e voltar a colocá-la na base de alimentação ou premir qualquer um dos botões (5,6,7).

Limpar e manter

Descalcificar

- O aparecimento de incrustações no interior da chaleira influencia o sabor da água e afeta a troca de calor entre a água e o elemento de aquecimento.
- Para remover as incrustações, encher a chaleira com uma mistura de uma parte de vinagre comum e duas partes de água até à marca máxima.
- Ferver a água e deixar na unidade durante a noite. De manhã, despejar o líquido, encher a chaleira com água até a marca máxima, deixar ferver e despejar a água.
- Também pode usar detergentes especiais.
- Limpar regularmente as incrustações da chaleira.

Armazenamento

- Antes de retirar a chaleira para armazenamento, desligá-la, despejar a água e deixar a unidade arrefecer.
- Para evitar a condensação durante o armazenamento prolongado, secar a chaleira.
- Manter a chaleira afastada das crianças e num local seco e fresco.

Especificações

Tensão nominal	220-240 Volts
Potência nominal	2000-2400 Watts
Frequência	50-60 Hertz
Capacidade máxima de água	1,6 l
Comprimento do cabo	~0,85 m
Material da estrutura	Metal
Método de teste:	 EN/IEC 60335 (IEC 60335-2-14 e IEC 60335-1)

Garantia

Período de garantia:	A Novis cobre o custo para:	A Novis não cobre o custo para:
2 (dois) anos garantia total	Custos de peças e mão-de-obra para reparar os danos materiais e defeitos de fabrico. As reparações devem ser realizadas por um centro de atendimento ao cliente autorizado Novis.	Reparações de uma chaleira Novis que foi usada na casa para outros fins que não ferver água. Reparções de danos causados por acidentes, alterações, uso indevido, abuso, instalação e funcionamento que não estejam de acordo com os regulamentos elétricos locais.
A Novis não fornece nenhuma garantia para cobrir custos acessórios ou consequentes.		

Eliminação



Em conformidade com os requisitos da Diretiva Europeia 2002/96/CE sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos - REEE), este aparelho fornece a marca. Deve proteger o ambiente e a saúde dos outros ao eliminar adequadamente os aparelhos Novis. Eliminar aparelhos não utilizáveis cortando a ficha e o cabo de alimentação.

Serviço ao Cliente

Todas as reparações e serviços devem ser tratados localmente por um centro de atendimento ao cliente autorizado Novis.

Deve contactar o seu ponto de venda ou ler mais na Internet: novissa.com

O manual também pode ser descarregado em novissa.com/manual

Fabricante e importador

Novissa Switzerland AG

Schulstrasse 1a

2572 Sutz, Suíça

T: +41 32 475 1015 Email: info@novissa.com