

Novis kedel / Brugsanvisning

Indhold	Side
Sikkerhedsinstruktioner	1
Brug af enheden for første gang	2
Novis Kettle K1 Anvendelse	2
Novis Kedel KTC1 Anvendelse (Elektronisk temperaturregulering)	3
Rengøring og pleje	3
Specifikationer	4
Garanti	4
Bortskaffelse	4
Kundeservice	4

Gældende Kedel

Denne manual er gældende for følgende Novis-apparater:

Enhed	Model
NOVIS® Kedel	6113 - Kedel K1 (Mekanisk Version)
	6114 - Kedel KTC1 (Elektronisk temperaturregulering)

Sikkerhedsinstruktioner

Din og andres sikkerhed er af største vigtighed.

Flere sikkerhedsanbefalinger er angivet i denne brugsanvisning. Læs tag altid tage denne sikkerhedsanvisning i betragtning.



Under dette symbol, vi advare dig om eventuelle farer, der kan medføre død eller personskader. Alle sikkerhedsanbefalinger forklarer dig den form for fare og giver råd om, hvordan man kan forebygge risikoen for personskader, og holde dig informeret om konsekvenserne, hvis du ikke følger anbefalingerne.



Dette symbol angiver nyttige rådgivning om brug.

Når man arbejder med elektrisk udstyr, bør følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger til enhver tid overholdes:

1. Læs disse instruktioner omhyggeligt.
2. For at beskytte imod risikoen for elektrisk stød, må du aldrig lægge Novis-kedlen i vand eller andre væsker.
3. Dette apparat kan bruges af børn i alderen fra 8 år og derover, og af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne eller med manglende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde, og forstår de farer, de er udsat for.
4. Børn må ikke lege med Novis-kedlen.
5. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
6. Tag stikket ud af stikkontakten, når du ikke bruger, eller når du rengør Novis-kedlen.
7. Hvis du taber apparatet, eller det bliver beskadiget på nogen måde, skal du kontakte den nærmeste Novis kundeservice og få apparatet kontrolleret.
8. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller af en kvalificeret fagmand, for at undgå farer/skader.
9. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af et bord eller arbejds-overflade og beskyt den imod varme og olie.
10. Hvis stikket ikke passer ind i stikkontakten, må enheden ikke anvendes.

11. Novis påtager sig intet ansvar, hvis enheden bruges med en strømadapter.
12. Tag ikke stikket ud af stikket ved at trække netledningen ud. Tag ikke stikket ud af stikkontakten med våde hænder.
13. Brug aldrig defekte dele.
14. Brug ikke apparatet udendørs.
15. Anbring ikke Novis-kedlen på varme eller våde overflader, og betjen ikke apparatet i nærheden af åben ild.
16. Læg ikke hænderne ned i kedlen under behandling af fødevarer, da dette kan forårsage personskader eller skader på udstyr.
17. Du må ikke misbruge enheden til andre formål end kogning af vand, ellers kan det forårsage skader på enheden.
18. Afbryd altid apparatet fra elforsyningen, hvis den ikke bliver overvåget.
19. Hvis kedlen er overfyldt, kan kogende vand skubbes ud.
20. Kedlen må kun anvendes med det medfølgende stativ.
21. Advarsel: Undgå spild på stikket
22. Varmeelementets overflade kan have restvarme efter brug.
23. Fjern ikke låget, mens vandet koger
24. Dette apparat er beregnet til brug i husholdningen og lignende anvendelser såsom Personale-køkkenområder i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer, bondegårde, af kunder på hoteller, moteller og andre boligmiljøer, bed and breakfast-miljøer.



Opbevar disse instruktioner til fremtidig brug.

Advarsel:

- Rør ikke kedlens varmeelementer under brug - det er farligt.
- Undgå at tabe eller slå på kedlen, især når du fylder den med vand.
- Når du bruger kedlen, skal du sørge for, at låget (2) er lukket tæt.
- Før du fjerner kedlen fra basen, så sørg for at den er slukket.

Brug af enheden for første gang

- Før du anvender enheden for første gang, skal du fjerne alt emballage.
- Sæt stikket i stikkontakten.
- Kun for KTC1: Du vil høre et lydsignal, og displayet (4) tændes, og den aktuelle temperatur inde i kedlen vises i displayet. (Når vandtemperaturen er på under 30 °C, viser skærmen "-").
- For at fylde kedlen med vand, tag den ud af basen, åbn låget (2) ved at trykke på lågets åbningsknop (3).
- Fyld vandkoglen med vand til maks. mærke på vandstandsskalaen, luk låget, placer kedlen på basen. Sørg for at låget (2) er lukket tæt.
- Tænd kedlen ved at trykke på tænd/sluk-knappen (7).
- For KTC1: Tryk på tænd/sluk-knappen (7) i mindst 2 sekunder. Temperaturindstillingen er 100 °C. Tænd kedlen ved at trykke på tænd/sluk-knappen (7) igen.
- Når vandet begynder at koge, slukker kedlen automatisk. Hæld vandet ud og gentag kogeprocessen 2-3 gange.

Novis Kettle K1 Anvendelse

- Sæt stikket i stikkontakten.
- For at fylde kedlen med vand, tag den ud af basen, åbn låget (2) ved at trykke på lågets åbningsknop (3).
- Overfyld ikke kedlen (op til det maksimale mærke på vandstanden)
- Placer den fyldte kedel på basen så det er bekvemt for dig, da det giver mulighed for 360° rotation af enheden.
- Tænd kedlen ved at trykke på tænd/sluk-knappen (8).
- Tænd/sluk-kontaktens lys (8) tændes.

- Når vandet begynder at koge, slukkes kedlen automatisk, og tænd/sluk-knappen (8) tændes.

Novis Kedel KTC1 Anvendelse (Elektronisk temperaturregulering)

"Opvarmning til en forudindstillet temperatur"-funktion

- Denne funktion gør det muligt at vælge den ønskede vandtemperatur til fremstilling af forskellige tesorter.
- Tryk på knappen "+/-" for at indstille den ønskede vandtemperatur (50, 60, 70, 80, 90, 95 eller 100 °C).
- Fabriksindstillet temperaturindstilling er 80 °C.
- Tænd kedlen ved at trykke på "tænd/sluk"-knappen (7).
- Når den indstillede temperatur er nået, vil kedlen slukke automatisk, du vil høre 5 lydsignaler.
- Kedlen tænder direkte for at holde varme-funktionen i 30 minutter (når temperaturen er på under 90 °C). Hvis den forudindstillede temperamnet er højere end 90 °C, vil kedlen afkøle ned til 90 °C, og den starter hold-varm-funktion.
- Hold-varm-funktion kan afbrydes når som helst ved hurtigt at trykke på "Tænd/Sluk"-knappen (7) eller ved at tage kedlen væk fra basen.

Sæt temperaturen direkte på 100°C.

- Når kedlen er i klar-tilstand eller temperaturindstillingstilstand, vil 100 °C blive gemt efter at have trykket på tænd/sluk-knappen (7) i mindst 2 sekunder.

Sæt temperaturen direkte på 80°C.

- Når kedlen er i klar-tilstand eller temperaturindstilling, vil 80 °C blive gemt efter at have trykket på "+" + "-" knappen (5,6) i mindst 2 sekunder.

Sæt temperaturen direkte på 60°C.

- Når kedlen er i klar-tilstand eller temperaturindstillingstilstand, vil 60°C blive gemt efter at have trykket på tænd/sluk-knappen (5) i mindst 2 sekunder.

"Standbytilstand"

- Efter 30 minutters ventetid, eller hvis "holdes varm" ikke bruges, eller efter at "hold varm" ender, slukker displayet automatisk. Kedlen skifter nu til standbytilstand.
- For at vække kedlen fra standbytilstand skal du løfte den op og sætte den tilbage på stikkontakten eller trykke på en af knapperne (5,6,7).

Rengøring og pleje


Afkalkning

- Kalkaflejring, der vises inden i kedlen, påvirker vandets smag og forstyrrer varmevekslingen mellem vand og varmeelement.
- For at fjerne kalkaflejringen skal du fylde kedlen med en blanding af en del almindelig eddike og to dele vand til maks. mærke.
- Kog vandet og lad enheden stå natten over. Om morgenen hæld væsken ud, fyld kedlen med vand til maks. mærke, kog og hæld vand ud.
- Du kan også bruge specielle vaskemidler.
- Rengør kedlen regelmæssigt for kalkaflejring.

Opbevaring

- Før du tager kedlen væk til opbevaring skal du tage stikket ud, hælde vandet ud og lade enheden køle af.
- For at undgå kondens under lang opbevaring tørres kedlen tørt.
- Opbevar kedlen utilgængeligt for børn på et tørt, køligt sted.

Specifikationer

Nominel spænding	220-240 Volt
Nominel effekt	2000-2400 Watt
Frekvens	50-60 Hz
Maksimal vandkapacitet	1,6l
Kabellængde	~0,85 m
Kabinettets materiale	Metal
Testmetode:	 EN/IEC 60335 (IEC 60335-2-14 og IEC 60335-1)

Garanti

Garantiperiode:	Novis dækker omkostningerne til:	Novis dækker ikke omkostningerne til:
2 (to) års fuld garanti	Dele og lønomkostninger til at rette de materielle skader og fabrikationsfejl. Reparationer skal udføres af et autoriseret Novis-kundecenter.	Reparationer af en Novis-kedel, der bruges i husholdningen til andre formål end brødristning. Reparationer af skader forårsaget af ulykker, ændringer, forkert brug, misbrug, og installation og brug, der ikke er i overensstemmelse med de lokale el-regulativer.
Novis yder ingen garanti for dækning af hændelige eller følgeskader.		

Bortskaffelse



Dette apparat er forsynet med et skilt i overensstemmelse med kravene i det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Beskyt venligst miljøet og sundheden for andre ved at bortskaffe Novis-apparaterne korrekt. Kassér ubrugelige apparater ved at afklippe stikket og kablet.

Kundeservice

Alle reparationer og service skal håndteres lokalt af et autoriseret Novis-kundecenter.

Kontakt din salgsrepræsentant eller læs mere på internettet: novissa.com

Denne manual kan også downloades på novisworld.com.

Producent og importør

Novissa Switzerland AG

Schulstrasse 1a

CH-2572 Sutz, Schweiz

T: +41 32 475 1015 E-mail: info@novissa.com