

Novis Brödrost / Instruktioner för användning

Innehåll

Sida

Tillämplig Brödrost	1
Säkerhetsinstruktioner	1
Använder enheten	2
Ren och vård	3
Specifikationer	3
Garanti	3
Bortskaffande	4
Kundservice	4

Tillämplig Brödrost

Denna handbok är giltig för följande Novis apparater:

Anordning	Modell
Novis Brödrost	6115 - T2 (2 slits kort) 6116 - T4 (2 Slits lång)

Säkerhetsinstruktioner

Din säkerhet och andras säkerhet är av yttersta vikt.

Flera säkerhetsrekommendationer är listade i denna bruksanvisning. Vänligen läs och alltid ta hänsyn till dessa säkerhetsråd.



Under denna symbol, Vi varnar dig för några möjliga fara som kan orsaka dödsfall eller skador. Alla säkerhetsrekommendationer förklarar för dig vilken typ av fara och ge råd om hur du kan förebygga risken för skador, hålla dig informerad om konsekvenserna om du inte följer rekommendationerna.



Denna symbol indikerar användbar drift råd.

Vid arbete med elektrisk utrustning, följande grundläggande säkerhetsåtgärder bör observeras vid alla tidpunkter:

1. Läs dessa instruktioner noggrant.
2. För att skydda mot risken för elchock, aldrig ställde Novis Brödrost i vatten eller andra vätskor.
3. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna som är inblandade.
4. Barn får inte spela med Novis Brödrost.
5. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
6. Ta bort stickkontakt från uttaget när du inte använder eller när du är rengöring Novis Brödrost.
7. Om du tappar apparaten eller om den är skadad på något sätt, kontakta närmaste Novis Kundtjänst punkt och ha apparaten kontrolleras.
8. Om nätsladden är skadad, det måste ersättas av tillverkaren eller en kvalificerad person för att undvika faror / skador.
9. Lämna inte nätsladden hängande över kanten på ett bord eller en arbetsyta och skydda den från värme och olja.
10. Om stickkontakt inte passar i uttaget, enheten måste inte användas.
11. Novis tar inget ansvar om enheten är används med en strömadapter.

12. Ta inte bort stickkontakt från uttaget genom att dra nätsladden; Ta inte bort stickkontakt från strömuttaget med blöta händer.
13. Använd aldrig defekta delar.
14. Använd inte apparaten utomhus.
15. Placera inte Novis Brödrost på varma eller våta ytor och Använd inte apparaten nära öppna lågor.
16. Inte sätta händerna i vattenkokaren medan bearbetning eftersom detta kan orsaka skador eller utrustning skador.
17. Missbruka inte apparaten för något annat ändamål än kokande vatten, annars kan det orsaka skador eller skada på anordningen.
18. Håll apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
19. Koppla alltid bort apparaten från leverans om det är lämnas obevakad.
20. Brödet kan bränna, därför inte använda brödrosten nära eller under brännbart material, såsom gardiner.



Behåll dessa instruktioner för framtida referens.



Varning:

- Rör inte värmeelementen i brödrosten under drift –det är farligt.
- Försök aldrig att extrahera jammade toastlar från operativa brödrosten med en kniv eller något annat föremål, som kontakt med strömförande element kan resultera i en elektrisk stöt. Koppla ur enheten; tillåta att enheten kyls ned, och ta försiktigt bort brödet, med användning av en träspatel.

Använder enheten

Första gången

- Innan du använder enheten för första gången, ta bort allt förpackningsmaterial.
- Innan du lägger brödet sätts in stickkontakten i uttaget, ställ in rostningsreglaget (3) på maximal tid och slå på enheten, och slå på enheten genom att trycka på spaken (2).
- Medan första användning, värmeelementen av brödrost bränna och det kan leda till utseende av vissa rök - det är normalt.

Viktiga tips

- Rostningsgrad beror på tjockleken på en toast, typ och kvalitet av bröd.
- Aldrig brun alltför tjocka eller tunna skivor, toasters tjocklek bör inte vara mer än 20 mm.
- Om toaster fastnade, stäng av enheten för att ta bort dem, genom att trycka på Avbryt knapp (6), koppla ur enheten och låt enheten svalna. För att ta bort toasters använd en träspatel. Rör inte värmeelement av brödrosten - det är farligt.

Att göra rostade bröd

- Sätt in brödsnivorna i slitsarna (1).
- Sätt i stickkontakt i uttaget.
- Använd rostningsreglaget (3) för att ställa in önskad drifttid.
- 1 - minimal rostningsgrad; 7 - maximal rostningsgrad.
- Tryck på spaken (2) tills klämman, knappen (6) kommer att tänds.
- När rostade bröd är redo enheten kommer att slås av automatiskt, spaken (2) kommer att återgå till startpositionen och knappen (6) kommer att släcker.

Bagel

- Sätt in de skivade bagelsna i slitsarna (1). (Endast de två inre värmeelementen kommer att användas.)
- Använd rostningsreglaget (3) för att ställa in önskad drifttid.
- 1 - minimal rostningsgrad; 7 - maximal rostningsgrad.
- Tryck på spaken (2), knappen (6) kommer att tänds.
- Tryck på "Bagel"-knappen (7), knappen kommer att tänds.

Uppvärmning

- Du kan värma kylda tostar i det här läget utan ytterligare rostning.
- Sätt i tostar , Tryck på spaken (2) , knappen (6) kommer att tänds.
- Tryck på "återuppvärmning" knappen (5), knappen kommer att tänds.

Avfrost

- Du kan brunt frysta tostar i detta läge.
- Sätt i tostar , Tryck på spaken (2) , knappen (6) kommer att tänds.
- Tryck på "avfrost" knappen (4), knappen kommer att tänds.

"Avbryt " knapp

- Trycka på (6) "Avbryt " knappen ,om du vill avbryta rostningsprocessen.

Extra lyft funktion

- Enheten är utrustad med en extra lyftfunktion (2) , som tillåter ytterligare höjningen av ca 20 mm.
- För små tostar och bröd. lyft spaken upp till ta bort mindre bitar av bröd.


Smulbricka

- Enheten är utrustad med en smulbricka (8).
- För att öppna smulbrickan tryck på brickknappen (8) , ta ut det och ta bort smulor.

Ren och vård

- Se till att enheten är urkopplad före rengöring.
- Vänta tills brödrosten svalnar helt.
- Lägg aldrig ned enheten i vatten eller andra vätskor.
- Torka yttre yta av brödrosten med en fuktig trasa, och sedan torka det torrt.
- Ta bort smulbricka.ta bort smulorna och ange facket tillbaka på plats.
- För att undvika skador på enheten ,för inte in främmande föremål i bröd slitsarna .
- Förvara enheten på en torr, sval plats,utom räckhåll för barn.

Specifikationer

Nominell spänning	220-240 Volt
Nominell effekt	T2 - 900 Watt; T4 - 1600 Watt
Frekvens	50-60 Hertz
Maximala dimensioner (bredd x djup x höjd)	T2 = 18 x 32 x 20 cm T4 = 18 x 44 x 20 cm
Kabellängd	~0.85m
Material hölje	Metall
Provningmetod :	 EN/IEC 60335 (IEC 60335-2-14 och IEC 60335-1)

Garanti

Garantiperiod :	Novis täcker kostnaden för:	Novis inte täcker kostnaden för:
2 (två) år fullständig garanti	Delar och arbetskostnader för att fixar den materiella skador och tillverkningsfel. Reparationer måste vara utföras av en auktoriserad Novis kundcenter.	Reparationer av Novis brödrost som används i hushållet för andra ändamål än rostningen. Reparationer av skador orsakade av olyckor, förändringar, felaktig användning, missbruk och installation och drift inte i enlighet med lokala elektriska föreskrifter.
Novis lämnar inte någon garanti för att täcka oförutsedda eller följd relaterade kostnader.		

Bortskaffande



I enlighet med kraven i det EU-direktivet 2002/96 / EG om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE), denna apparat ger märket. Vänligen skydda miljön och andras hälsa genom att avsätta Novis- apparater ordentligt. Kassera oanvändbara apparater genom att bryta ström kontakten och kabeln.

Kundservice

Alla reparationer och tjänster måste vara hanteras lokalt av en auktoriserad Novis kundcenter.

Vänligen kontakta ditt försäljningsställe eller läsa mer på Internet: novissa.com

Handboken kan också vara hämtas på novissa.com/manual

Tillverkare och importör

Novissa Schweiz AG

Schulstrasse 1a

2572 Sutz, schweiz

Telefon : +41 32 475 1015 E-post: info@novissa.com