

Grille-pain Novis / Mode d'emploi

Sommaires	Page
Grille-pain	1
Consignes de sécurité	1
Utilisation de l'appareil	2
Nettoyage et entretien	3
Spécifications	4
Garantie	4
Mise au rebut	4
Service après-vente	4

Grille-pain

Ce manuel est valable pour les appareils Novis suivants :

Appareil	Modèle
Grille-pain Novis	6115 - T2 (2 fentes courtes) 6116 - T4 (2 fentes longues)

Consignes de sécurité

Votre sécurité et celle des autres sont de la plus haute importance.

Plusieurs recommandations de sécurité sont énumérées dans ce manuel d'instructions. Veuillez lire et toujours tenir compte de ces consignes de sécurité.



Ce symbole vous avertit de tout danger potentiel pouvant entraîner la mort ou des blessures. Toutes les recommandations de sécurité vous expliquent le type de danger et vous fournissent des conseils sur la façon de prévenir les risques de blessures, en vous tenant au courant des conséquences si vous ne les respectez pas.



Ce symbole indique des conseils d'utilisation utiles.

Lorsque vous travaillez avec un équipement électrique, les consignes de sécurité de base suivantes doivent être observées en tout temps :

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne plongez jamais le grille-pain Novis dans de l'eau ou tout autre liquide.
3. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au minimum 8 ans, ainsi que par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience et connaissances, si elles sont supervisées ou ont été formées à l'utilisation sécurisée de l'appareil et comprennent les risques y relatifs.
4. Ne laissez pas les enfants jouer avec le grille-pain Novis.
5. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par les enfants sans surveillance.
6. Débranchez la fiche de la prise lorsque vous n'utilisez pas le grille-pain Novis ou lorsque vous le nettoyez.
7. Si vous laissez tomber l'appareil ou s'il est endommagé de quelque façon que ce soit, contactez le service clientèle Novis le plus proche et faites vérifier l'appareil.
8. Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout risque/dommage.
9. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre sur le bord d'une table ou d'une surface de travail et protégez-le de la chaleur et de l'huile.

10. Si la fiche ne rentre pas dans la prise, n'utilisez pas l'appareil.
11. Novis décline toute responsabilité au cas où l'appareil serait utilisé avec un adaptateur secteur.
12. Ne retirez pas la fiche de la prise en tirant sur le cordon d'alimentation ; ne retirez pas la fiche de la prise avec les mains mouillées.
13. N'utilisez jamais les pièces défectueuses.
14. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
15. Ne placez pas le grille-pain Novis sur des surfaces chaudes ou humides et ne faites pas fonctionner l'appareil à proximité de flammes nues.
16. Ne mettez pas vos mains dans le contenant pendant le traitement des aliments, car cela pourrait causer des blessures ou endommager l'équipement.
17. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que le grillage du pain, sinon il pourrait causer des blessures ou endommager l'appareil.
18. Tenez l'appareil et son câble hors de la portée des enfants.
19. Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation s'il est laissé sans surveillance.
20. Le pain est inflammable, évitez donc d'utiliser le grille-pain auprès des matériaux combustibles ou en dessous de ceux-ci, tels que les rideaux.



Conservez ce manuel d'utilisation à portée de main pour toute consultation ultérieure.



AVERTISSEMENT :

- Ne touchez pas les éléments chauffants du grille-pain lors du fonctionnement, cela est dangereux.
- N'essayez jamais d'extraire des toasts coincés du grille-pain à l'aide d'un couteau ou de tout autre objet, car le contact avec des éléments sous tension peut provoquer un choc électrique. Débranchez l'appareil ; laissez-le refroidir et retirez le pain avec précaution à l'aide d'une spatule en bois.

Utilisation de l'appareil

Première utilisation

- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, retirez tous les matériaux d'emballage.
- Avant de mettre du pain dans l'appareil, branchez la fiche dans la prise, réglez la commande de brunissement (3) sur la durée maximale et mettez l'appareil en marche en appuyant sur le levier (2).
- Lors de la première utilisation, les éléments chauffants du grille-pain brûlent et peuvent provoquer l'apparition de fumée - ce phénomène est normal.

Conseils importants

- Le degré de brunissement dépend de l'épaisseur d'un toast, du type et de la qualité du pain.
- Ne faites jamais brunir des tranches trop fines ou trop épaisses, l'épaisseur des toasts ne doit pas dépasser 20 mm.
- Lorsque les toasts sont coincés, arrêtez l'appareil pour les retirer, appuyez sur le bouton Annuler (6), débranchez-le et laissez-le refroidir. Pour retirer les toasts, utilisez une spatule en bois. Ne touchez pas les éléments chauffants du grille-pain, cela est dangereux.

Faire des toasts

- Insérer les tranches de pain dans les fentes (1).
- Branchez la fiche dans la prise.
- Réglez la durée de fonctionnement souhaitée à l'aide de la commande de brunissement (3).
- 1 - degré de brunissement minimal ; 7 - degré de brunissement maximal.
- Appuyez sur le levier (2) jusqu'au serrage, le bouton (6) s'allume.
- Lorsque les toasts sont prêts, l'appareil s'éteint automatiquement, le levier (2) revient à sa position initiale et le bouton (6) s'éteint.

Bagel

- Insérez les tranches de bagel dans les fentes (1). (Seuls les deux éléments chauffants intérieurs seront utilisés).
- Réglez la durée de fonctionnement souhaitée à l'aide de la commande de brunissement (3).
- 1 - degré de brunissement minimal ; 7 - degré de brunissement maximal.
- Appuyez sur le levier (2), le bouton (6) s'allume.
- Appuyez sur le bouton « Bagel » (7), le bouton s'allume.

Réchauffage

- Vous pouvez chauffer des toasts réfrigérés dans ce mode sans les faire brunir davantage.
- Insérez les toasts ; appuyez sur le levier (2), le bouton (6) s'allume.
- Appuyez sur le bouton « Réchauffage » (5), le bouton s'allume.

Dégivrage

- Vous pouvez faire brunir des toasts congelés dans ce mode.
- Insérez les toasts ; appuyez sur le levier (2), le bouton (6) s'allume.
- Appuyez sur le bouton « Dégivrage » (4), le bouton s'allume.

Bouton « Annuler »

- Appuyez sur le bouton (6) « Annuler » si vous voulez interrompre le processus de grillage.

Fonction de levage supplémentaire

- L'appareil est équipé d'une fonction de levage supplémentaire (2) qui permet un levage supplémentaire d'environ 20 mm.
- Pour les toasts et les pains de petite taille, soulevez le levier vers le haut pour retirer les petits morceaux de pain.

Bac à miettes


- L'appareil est équipé d'un bac à miettes (8).
- Pour ouvrir le bac à miettes, appuyez sur le bouton du bac (8), sortez-le et retirez les miettes.

Nettoyage et entretien

- Assurez-vous que l'appareil est débranché avant de le nettoyer.
- Attendez que le grille-pain refroidisse complètement.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.

- Essayez la surface extérieure du grille-pain avec un chiffon humide, puis essuyez-le à sec.
- Retirez le bac à miettes, enlevez les miettes et remettez le bac en place.
- Afin d'éviter d'endommager l'appareil, n'insérez pas de corps étrangers dans les fentes à pain.
- Conservez l'appareil dans un endroit sec et frais, hors de portée des enfants.

Spécifications

Tension nominale	220-240 Volt
Puissance nominale	T2 - 900 watts ; T4 - 1 600 watts
Fréquence	50-60 Hertz
Dimensions maximales (largeur x profondeur x hauteur)	T2 = 18 x 32 x 20 cm T4 = 18 x 44 x 20 cm
Longueur du câble	~0,85 m
Matériau du boîtier	En métal
Méthode de test : 	EN/CEI 60335 (CEI 60335-2-14 et CEI 60335-1)

Garantie

Période de garantie :	Novis prend en charge les frais de :	Novis ne prend pas en charge les frais de :
2 (deux) ans Garantie complète	Coûts des pièces et de la main-d'œuvre pour la réparation des dommages matériels et des défauts de fabrication. Toutes les réparations doivent être effectuées par un centre de service après-vente agréé Novis.	Réparations d'un grille-pain Novis utilisé dans la maison à des fins autres que le grillage. Réparations de dommages causés par des accidents, des modifications, une mauvaise utilisation, une utilisation abusive, une installation et un fonctionnement non conformes aux réglementations électriques locales.
Novis ne fournit aucune garantie pour la couverture des frais accessoires ou consécutifs.		

Mise au rebut



Conformément aux exigences de la directive 2002/96/CE du parlement européen relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), cet appareil fournit la marque. Veuillez protéger l'environnement et la santé d'autres personnes en vous débarrassant des appareils Novis de manière appropriée. Coupez la fiche et le câble d'alimentation des appareils défectueux avant de les mettre au rebut.

Service après-vente

Toutes les réparations et autres types de services doivent être effectués localement par un centre de service après-vente agréé Novis.

Veuillez contacter votre point de vente ou consulter le site Internet pour en savoir plus : novissa.com
Vous pouvez télécharger le manuel d'utilisation sur novissa.com/manual

Fabricant et importateur

Novissa Switzerland AG
Schulstrasse 1a
2572 Sutz, Switzerland
Tél : +41 32 475 1015 E-Mail : info@novissa.com