

Novis-vattenkokare / Instruktioner för användning

Innehåll	Sida
Säkerhetsinstruktioner	1
Använder enheten för första gången	2
Novis vattenkokare K1 användning	2
Novis vattenkokare K1 användning (Elektronisk temperaturkontroll)	3
Ren och vård	3
Specifikationer	4
Garanti	4
Bortskaffande	4
Kundservice	4

Tillämplig vattenkokare

Denna handbok är giltig för följande Novis apparater:

Anordning	Modell
NOVIS® vattenkokare	6113 - vattenkokare K1 (Mekanisk version) 6114 - vattenkokare KTC1 (Elektronisk temperaturkontroll)

Säkerhetsinstruktioner

Din säkerhet och andras säkerhet är av yttersta vikt.

Flera säkerhetsrekommendationer är listade i denna bruksanvisning. Vänligen läs och alltid ta hänsyn till dessa säkerhetsråd.



Under denna symbol, Vi varnar dig för några möjliga fara som kan orsaka dödsfall eller skador. Alla säkerhetsrekommendationer förklarar för dig vilken typ av fara och ge råd om hur du kan förebygga risken för skador, hålla dig informerad om konsekvenserna om du inte följer rekommendationerna.



Denna symbol indikerar användbar drift råd.

Vid arbete med elektrisk utrustning, följande grundläggande säkerhetsåtgärder bör observeras vid alla tidpunkter:

1. Läs dessa instruktioner noggrant.
2. För att skydda mot risken för elchock, aldrig ställde Novis vattenkokaren i vatten eller andra vätskor.
3. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna som är inblandade.
4. Barn får inte spela med Novis vattenkokaren.
5. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
6. Ta bort stickkontakt från uttaget när du inte använder eller när du är rengöring Novis-vattenkokaren.
7. Om du tappar apparaten eller om den är skadad på något sätt, kontakta närmaste Novis Kundtjänst punkt och ha apparaten kontrolleras.
8. Om nätsladden är skadad, det måste ersättas av tillverkaren eller en kvalificerad person för att undvika faror / skador.
9. Lämna inte nätsladden hängande över kanten på ett bord eller en arbetsyta och skydda den från värme och olja.
10. Om stickkontakt inte passar i uttaget, enheten måste inte användas.
11. Novis tar inget ansvar om enheten är används med en strömadapter.

12. Ta inte bort stickkontakt från uttaget genom att dra nätsladden; Ta inte bort stickkontakt från strömuttaget med blöta händer.
13. Använd aldrig defekta delar.
14. Använd inte apparaten utomhus.
15. Placera inte Novis vattenkokaren på varma eller våta ytor och Använd inte apparaten nära öppna lågor.
16. Inte sätta händerna i vattenkokaren medan bearbetning eftersom detta kan orsaka skador eller utrustning skador.
17. Missbruka inte apparaten för något annat ändamål än kokande vatten, annars kan det orsaka skador eller skada på anordningen.
18. Koppla alltid bort apparaten från leverans om det är lämnas obevakad.
19. Om vattenkokaren är överfullt, kokande vatten kan matas ut.
20. Vattenkokaren är endast att vara användning med stativ som tillhandahålls.
21. Varning: Undvik spill på kontakten
22. Värmeelementets yta är föremål för restvärme efter användning.
23. Ta inte bort locket medan vattnet kokar
24. Denna apparat är avsedd att användas i hushåll och liknande applikationer såsom: Personalen köksområden i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer; Gård husen; Av kunder i hotell, motell och andra bostadstyp miljöer; Säng och frukost typ miljöer.



Behåll dessa instruktioner för framtida referens.

Varning:

- Rör inte värmelementen i vattenkokaren under drift –det är farligt.
- Undvik att tappa eller slå av vattenkokare, särskilt när du fyller det med vatten.
- När du använder vattenkokaren, se till att locket (2) är stängt tätt.
- Innan du tar bort vattenkokaren från basen, se till att den är avstängd.

Använder enheten för första gången

- Innan du använder enheten för första gången, ta bort allt förpackningsmaterial.
- Sätt i nätsladden stickkontakt i uttaget.
- Endast för KTC1 : Du kommer att höra en ljudsignal och skärmen (4) kommer att slå på och den aktuella temperaturen inuti vattenkokaren kommer att anges på skärmen (När vattentemperaturen är mindre än 30 ° C, skärmen visar "–").
- För att fylla vattenkokaren med vatten ta av den från basen, öppna locket (2) genom att trycka på lockets öppningsknapp (3).
- Fyll vattenkokaren med vatten tills den maximala markeringen på vattennivåskalan, stäng locket, placera vattenkokaren på basen. Se till att locket (2) är stängt tätt.
- Slå på vattenkokaren genom att trycka på på /av-strömbrytaren (7).
- För KTC1 : Tryck på på/av- strömbrytaren (7) i minst 2 sekunder. Temperaturinställningen kommer att vara 100 ° C. Slå på vattenkokaren genom att trycka på på/av-strömbrytaren (7) igen.
- När vattnet börjar kokande, vattenkokaren kommer att slås av automatiskt. Håll ut vatten och upprepa kokningsproceduren 2-3 gånger.

Novis vattenkokare K1 användning

- Sätt i nätsladden stickkontakt i uttaget.
- För att fylla vattenkokaren med vatten ta av den från basen, öppna locket (2) genom att trycka på lockets öppningsknapp (3).
- Överfyll inte vattenkokaren (till den maximala markeringen på vattennivåskalan)
- Placera den fyllda vattenkokaren på basen som passande för dig, eftersom det tillåter enheten 360 ° rotation.
- Slå på vattenkokaren genom att trycka på på /av-strömbrytaren (8).
- På / av-strömbrytare (8) belysning kommer att slå på.

När vattnet börjar kokande, vattenkokaren kommer att slås av automatiskt och på / av-strömbrytare (8) belysning kommer att släckas.

Novis vattenkokare K1 användning (Elektronisk temperaturkontroll)

"Uppvärmning till en förinställd temperatur"funktion

- Denna funktion tillåter för att välja krävs vattentemperatur för att göra olika te sorter.
- Tryck på knappen "+/-" för att ställa in den vattenuppvärmning temperatur som krävs (50, 60, 70, 80, 90, 95 eller 100°C).
- Standardtemperatur Inställningen av fabriken är 80 ° C.
- Slå på vattenkokaren genom att trycka på på /av-strömbrytaren (7).
- När den förinställda temperaturen är uppnådd, vattenkokaren kommer att slås av automatiskt ,du kommer att höra 5 ljudsignaler.
- Vattenkokaren kommer att strömbrytare direkt för att hålla varma funktion för 30 minuters (när temperaturen är inte mer än 90° C). Om den förinställda temperaturen är mer än 90° C, vattenkokaren kommer att svalna ner till 90 ° C och det går in i hålla varm funktion.
- Håll varm funktion kan vara avbrytas när som helst genom att trycka kort på "på/av"-knappen (7) eller genom att ta bort vattenkokaren från basen.

"Ställ in uppvärmning temperaturen till 100 ° C direkt"

- När vattenkotten är i färdig läge eller temperaturinställning läge,efter att ha tryckt på "på/av" -strömbrytare (7) i minst 2 sekunder,100° C kommer att sparas.

"Ställ in uppvärmning temperaturen till 80 ° C direkt"

- När vattenkotten är i färdig läge eller temperaturinställning läge, efter att ha tryckt på "+" + "-" knappen (5,6) i minst 2 sekunder, 80° C kommer att sparas.

"Ställ in uppvärmning temperaturen till 60 ° C direkt"

- När vattenkotten är i färdig läge eller temperaturinställning läge, efter att ha tryckt på "+" + knappen (5) i minst 2 sekunder, 60° C kommer att sparas.

"Standby-läge "

- Efter 30 minuters väntetid eller om " hålla varma" är inte används,eller efter "hålla varma" ändras, skärmen kommer släckas automatiskt. Vattenkokaren kommer in till standby läge.
- För att väcka upp vattenkokare från standby-läge,lyft upp det och sätt tillbaka det på ström basen eller tryck på vilken som helst av knapparna (5,6,7).

Ren och vård


Avskalning

- Skala, som visas inuti vattenkokaren,påverkar vatten smak och stör värmeutbytet mellan vatten och värmeelement.
- För att ta bort skalan, fyll vattenkokaren med en blandning av en del vanlig ättika och två delar vatten tills maximal märket.
- Koka vatten och lämna enheten över natten. På morgonen häller ut vätskan, fyll vattenkokaren med vatten tills det maximala märket, koka och håll ut vatten.
- Du kan också använda speciella tvättmedel.
- Rengöra vattenkokaren från skalan regelbundet.

Lagring

- Innan du tar bort vattenkokaren bort för lagring, Koppla ur den, hålla ut vatten och låt enheten svalna.
- För att undvika kondens under lång lagring,torka av vattenkokaren torr.
- Håll vattenkokare borta från barn på ett torrt svalt ställe.

Specifikationer

Nominell spänning	220-240 Volt
Nominell effekt	2000-2400 Watt
Frekvens	50-60 Hertz
Maximal vattenkapacitet	1.6L
Kabellängd	~0.85 m
Material hölje	Metall
Provningsmetod :	 EN/IEC 60335 (IEC 60335-2-14 och IEC 60335-1)

Garanti

Garantiperiod :	Novis täcker kostnaden för:	Novis inte täcker kostnaden för:
2 (två) år fullständig garanti	Delar och arbetskostnader för att fixar den materiella skador och tillverkningsfel. Reparationer måste vara utföras av en auktoriserad Novis kundcenter.	Reparationer av Novis vattenkokare som används i hushållet för andra ändamål än kokande vatten. Reparationer av skador orsakade av olyckor, förändringar, felaktig användning, missbruk och installation och drift inte i enlighet med lokala elektriska föreskrifter.
Novis lämnar inte någon garanti för att täcka oförutsedda eller följd relaterade kostnader.		

Bortskaffande



I enlighet med kraven i det EU-direktivet 2002/96 / EG om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE), denna apparat ger märket. Vänligen skydda miljön och andras hälsa genom att avsätta Novis- apparater ordentligt. Kassera oanvändbara apparater genom att bryta ström kontakten och kabeln.

Kundservice

Alla reparationer och tjänster måste vara hanteras lokalt av en auktoriserad Novis kundcenter. Vänligen kontakta ditt försäljningsställe eller läsa mer på Internet: novissa.com
Handboken kan också vara hämtas på novissa.com/manual

Tillverkare och importör

Novissa Schweiz AG
Schulstrasse 1a
2572 Sutz, schweiz
Telefon : +41 32 475 1015 E-post: info@novissa.com