

## Novis Ekmek Kızartma Makinesi / Kullanım Talimatları

İçindekiler	Sayfa
Kullanılabilir Ekmek Kızartma Makinesi	1
Güvenlik Talimatları	1
Ünitenin Kullanılması	3
Temizlik ve Bakım	4
Özellikleri	4
Garanti	4
İmha	5
Müşteri Hizmetleri	5

### Kullanılabilir Ekmek Kızartma Makinesi

Bu kılavuz aşağıdaki Novis cihazları için geçerlidir:

Cihaz	Modeli
Novis Ekmek Kızartma Makinesi	6115 - T2 (2 Hazneli Kısa) 6116 - T4 (2 Hazneli Uzun)

### Güvenlik Talimatları

**Sizin ve başkalarının güvenliği çok önemlidir.**

Bu kullanım kılavuzunda çeşitli güvenlik önerileri listelenmiştir. Lütfen bu güvenlik tavsiyesini okuyun ve her zaman göz önünde bulundurun.



Bu sembolün altında, ölüme veya yaralanmalara neden olabilecek olası tehlikeler konusunda sizi uyarıyoruz. Tüm güvenlik önerileri size tehlikenin türünü açıklamakta ve tavsiyelere uymazsanız, sonuçlardan sizi haberdar ederek yaralanma riskini nasıl önleyebile-



nize dair tavsiyeler sunmaktadır.

Bu sembol faydalı çalıştırma önerisini göstermektedir.

**Elektrikli cihazlarla çalışırken, her zaman aşağıdaki temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır:**

1. Bu talimatları dikkatlice okuyun.
2. Elektrik çarpması riskine karşı korumak için, Novis Ekmek Kızartma Makinesini kesinlikle suya veya diğer sıvılara sokmayın.
3. Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde kullanılması hakkında gözetim veya talimat verilmesi ve içerdiği tehlikeleri anlamış olması halinde 8 yaş ve üstü çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yeterliliği düşük olan veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
4. Çocuklar Novis Ekmek Kızartma Makinesi ile oynamamalıdır.
5. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
6. Novis Ekmek Kızartma Makinesini kullanmadığınızda veya temizlerken fişi prizden çekin.
7. Cihazı düşürürseniz veya herhangi bir şekilde hasar görürse, en yakın Novis müşteri servisine başvurun ve cihazı kontrol ettirin.
8. Güç kablosu hasar görürse, tehlikeleri / hasarları önlemek için üretici veya kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

9. Güç kablosunu bir masanın veya çalışma yüzeyinin kenarında asılı bırakmayın ve ısıdan ve yağdan koruyun.
10. Fiş prize uymuyorsa, cihaz kullanılmamalıdır.
11. Cihaz bir güç adaptörüyle kullanılıyorsa, Novis hiçbir sorumluluk kabul etmez.
12. Güç kablosunu çekerek fişi prizden çıkarmayın; fişi ıslak ellerle prizden çıkarmayın.
13. Asla arızalı parçaları kullanmayın.
14. Cihazı açık havada kullanmayın.
15. Novis Ekmek Kızartma Makinesini sıcak veya ıslak yüzeylere koymayın ve cihazı açık alevlerin yakınında çalıştırmayın.
16. Ekmek kızartırken ellerinizi hazneye sokmayın; yaralanmalara veya ekipmanın zarar görmesine neden olabilir.
17. Cihazı, ekmek kızartma haricinde bir amaçla kullanmayın; aksi halde yaralanmalara veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.
18. Cihazı ve kablosunu çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.
19. Başıboş bırakılmışsa, cihazı daima güç kaynağından çıkarın.
20. Ekmek yanabilir, bu nedenle ekmek kızartma makinesini perdeler gibi yanıcı maddelerin yakınında veya altında



ileride başvurmak üzere bu talimatları saklayın.



**UYARI:**

- Çalıştığı esnada ekmek kızartma makinesinin ısıtma elemanlarına dokunmayın - tehlikelidir.
- Asla çalışan ekmek kızartma makinesinden sıkışan tostları bıçak veya başka bir cisim kullanarak çıkarmayı denemeyin, çünkü elektrik yüklü elemanlarla temas elektrik çarpmasına neden olabilir. Ünitenin fişini çekin; ünitenin soğumasını bekleyin ve tahta bir spatula kullanarak ekmeği dikkatlice çıkarın.

## Ünitenin Kullanılması

### İlk Kez

- Üniteyi ilk kez kullanmadan önce, tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.
- Ekmeği koymadan önce fişi prize takın, kızartma kumandasını (3) maksimum süreye ayarlayın ve kola (2) basarak üniteyi açın.
- İlk kullanım esnasında, ekmeğin kızartma makinesinin ısıtma elemanları yanar ve bir miktar dumanın ortaya çıkmasına neden olabilir - bu normaldir.

### Önemli İpuçları

- Kızartma derecesi ekmeğin kalınlığına, türüne ve kalitesine bağlıdır.
- Asla çok kalın veya ince dilimler kızartmayın, ekmeğin kalınlığı 20 mm'den fazla olmamalıdır.
- Ekmekler sıkışırsa, çıkarmak için İptal düğmesine (6) basarak üniteyi kapatın, üniteyi prizden çekin ve üniteyi soğumaya bırakın. Ekmekleri çıkarmak için tahta bir spatula kullanın. Ekmeğin kızartma makinesinin ısıtma elemanlarına dokunmayın - tehlikelidir.

### Ekmeğin Kızartılması

- Ekmeğin dilimlerini haznelere (1) yerleştirin.
- Fişi prize takın.
- İstenilen çalışma süresini ayarlamak için kızartma kumandasını (3) kullanın.
- 1 - minimum kızartma derecesi; 7 - maksimum kızartma derecesi.
- Kelepçeye kadar kolu (2) bastırın, düğme (6) yanacaktır.
- Ekmekler hazır olduğunda, ünite otomatik olarak kapanacaktır, kol (2) başlangıç konumuna geri dönecek ve düğme (6) sönecektir.

### Simit

- Simit dilimlerini haznelere (1) yerleştirin. (Sadece iki iç ısıtma elemanı kullanılacaktır).
- İstenilen çalışma süresini ayarlamak için kızartma kumandasını (3)

kullanın.

- 1 - minimum kızartma derecesi; 7 - maksimum kızartma derecesi.
- Kolu (2) bastırın, düğme (6) yanacaktır.
- "Simit" düğmesine (7) basın, düğme yanacaktır.

### Yeniden Isıtma

- Bu modda soğumuş ekmekleri ek bir kızartma yapmadan ısıtabilirsiniz.
- Ekmekleri yerleştirin; kolu (2) bastırın, düğme (6) yanacaktır.
- "Yeniden Isıt" düğmesine (5) basın, düğme yanacaktır.

### Buzunu Çözme

- Bu modda donmuş ekmekleri kızartabilirsiniz.
- Ekmekleri yerleştirin; kolu (2) bastırın, düğme (6) yanacaktır.
- "Buzunu Çöz" düğmesine (4) basın, düğme yanacaktır.

### "İptal" Düğmesi

- Kızartma işlemini durdurmak istiyorsanız (6) "İptal" düğmesine basın.

### Ekstra Kaldırma İşlevi

- Ünite, yaklaşık 20 mm'lik ilave kaldırma sağlayan Ekstra Kaldırma İşlevi (2) ile donatılmıştır.
- Küçük boyutlu tost ve ekmeklerde, küçük ekmeğin parçalarını çıkarmak için kolu yukarı kaldırın.


### Kırıntı Tepsisi

- Ünite bir kırıntı tepsisi (8) ile donatılmıştır.
- Kırıntı tepsisini açmak için tepsinin düğmesine (8) basın, çıkarın ve kırıntılı temizleyin.

## Temizlik ve Bakım

- Temizlemeden önce ünitenin fişinin çekildiğinden emin olun.
- Ekmek kızartma makinesi tamamen soğuyana kadar bekleyin.
- Üniteyi asla suya veya diğer sıvılara batırmayın.
- Ekmek kızartma makinesinin dış yüzeyini nemli bir bezle silin ve ardından kurulayın.
- Kırıntı tepsisini çıkarın, kırıntıları temizleyin ve tepsiyi yerine yerleştirin.
- Ünitenin zarar görmesini önlemek için, ekmek haznelere yabancı cisimler sokmayın.
- Üniteyi çocukların erişemeyeceği kuru ve serin bir yerde saklayın.

## Özellikleri

Nominal Gerilim	220-240 Volt
Nominal güç	T2 - 900 Watt; T4 - 1600 Watt
Frekans	50-60 Hertz
Maksimum ölçüler (genişlik x derinlik x yükseklik)	T2 = 18 x 32 x 20 cm T4 = 18 x 44 x 20 cm
Kablo uzunluğu	~0.85m
Malzeme muhafazası	Metal
Test yöntemi:	 EN/IEC 60335 (IEC 60335-2-14 ve IEC 60335-1)

## Garanti

Garanti süresi:	Novis'in masrafları karşıladığı:	Novis'in masrafları karşılamadığı:
2 (iki) yıl tam garanti	Malzeme hasarını ve üretim hatalarını gidermek için yapılan parça ve işçilik masrafları. Onarımlar, yetkili bir Novis müşteri merkezi tarafından gerçekleştirilmelidir.	Evde ekmek kızartma dışında kullanılan bir Novis Ekmek Kızartma Makinesinin onarımları. Kazalar, değişiklikler, yanlış kullanım, kötüye kullanım, kurulum ve yerel elektrik yönetmeliklerine uygun olmayan çalıştırmadan kaynaklanan hasarların onarımları.
Novis, tesadüfi veya dolaylı maliyetleri karşılamak hususunda herhangi bir garanti vermemektedir.		

## İmha



Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar hakkındaki 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi gereklilikleri uyarınca, bu cihaz bu işareti sağlamaktadır. Lütfen Novis cihazlarını doğru şekilde imha ederek çevreyi ve başkalarının sağlığını koruyun. Kullanılmayan cihazları elektrik fişini ve kablosunu keserek atın.

## Müşteri Hizmetleri

Tüm tamir ve servisler yerel olarak yetkili bir Novis müşteri merkezi tarafından yapılmalıdır. Lütfen satış noktanıza başvurun veya İnternette daha fazla bilgi edinin: [novissa.com](http://novissa.com)  
Bu kılavuz ayrıca [novissa.com/manual](http://novissa.com/manual) adresinden de indirilebilir.

### Üretici ve İthalatçı

Novissa Switzerland AG  
Schulstrasse 1a  
2572 Sutz, İsviçre  
T: +41 32 475 1015  
E-posta: [info@novissa.com](mailto:info@novissa.com)

