

Novis-brødrister / Instruksjoner for bruk

Innhold	Side
Aktuell brødrister	1
Sikkerhetsinstruksjoner	1
Bruk av enheten	2
Rengjør og vedlikehold	3
Spesifikasjoner	3
Garanti	3
Avfallshåndtering	4
Kundeservice	4

Aktuell brødrister

Denne håndboken gjelder for følgende Novis-apparater:

Enhet	Modell
Novis-brødrister	6115 - T2 (2 sport kort) 6116 - T4 (2 spor lang)

Sikkerhetsinstruksjoner

Din sikkerhet og sikkerheten til andre er av største betydning.

Flere sikkerhetsanbefalinger er oppført i denne bruksanvisningen. Les og vær alltid oppmerksom på dette sikkerhetsrådet.



Under dette symbolet advarer vi deg om enhver mulig fare som kan forårsake død eller skader. Alle sikkerhetsanbefalinger forklarer faretypen, og gir råd om hvordan du kan unngå risiko for skader, og informerer deg om konsekvensene dersom du ikke følger anbefalingene.



Dette symbolet angir nyttig brukstips.

Ved arbeid med elektrisk utstyr skal følgende grunnleggende sikkerhetsregler følges til enhver tid:

1. Les disse instruksjonene nøye.
2. For å beskytte mot risikoen for elektrisk støt, må du ikke sette Novis-brødristeren i vann eller annen væske.
3. Dette apparatet kan brukes av barn eldre enn 8 år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de får tilsyn eller instruksjoner om sikker bruk av apparatet og hvis de forstår farene.
4. Barn skal ikke leke med Novis-brødristeren.
5. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
6. Koble støpselet fra stikkontakten når det ikke er i bruk eller når du rengjør Novis-brødristeren.
7. Hvis du mister apparatet eller er skadet på noen måte, ta kontakt med nærmeste Novis-kundeservicested og kontroller apparatet.
8. Hvis strø姆ledningen er skadet må den skiftes av produsenten eller en kvalifisert person for å unngå fare/skade.
9. Ikke la strø姆ledningen henge over kanten av et bord eller en arbeidsflate og beskytt den mot varme og olje.
10. Hvis pluggen ikke passer inn i stikkontakten, må ikke enheten brukes.
11. Novis påtar seg intet ansvar hvis enheten brukes med en strømadapter.

12. Ikke ta støpselet ut av stikkontakten ved å trekke strømledningen. Ikke ta støpselet ut av stikkontakten med våte hender.
13. Bruk aldri defekte deler.
14. Ikke bruk apparatet utendørs.
15. Ikke plasser Novis-brødristeren på varme eller våte flater, og bruk ikke apparatet i nærheten av åpen flamme.
16. Ikke legg hendene i beholderen under matbehandling, da dette kan forårsake personskader eller skade på utstyret.
17. Ikke bruk enheten til noe annet formål enn å riste brød, da det ellers kan føre til personskader eller skade på enheten.
18. Hold apparatet og ledningen utilgjengelig for barn.
19. Koble alltid apparatet fra forsyningen hvis den ikke under tilsyn.
20. Brødet kan brenne. Bruk derfor ikke brødristeren i nærheten av eller under brennbart materiale, som for eksempel gardiner.



Ta vare på disse instruksjonene for fremtidig bruk.



ADVARSEL:

- Ikke berør varmeelementene i brødristeren under drift – det er farlig.
- Forsøk aldri å trekke ut brød som sitter fast fra den aktive brødristeren med en kniv eller en annen gjenstand, da kontakt med strømførende elementer kan føre til elektrisk støt. Trekk ut støpselet for å la enheten kjøle seg ned, og fjern forsiktig brødet ved hjelp av en trespatel.

Bruk av enheten

Første gang

- Fjern alt emballasjemateriale før du bruker enheten for første gang.
- Før du setter inn brødet, sett støpselet i stikkontakten, sett brunekontrollen (3) til maksimal tid og slå på apparatet ved å trykke på spaken (2).
- Ved første bruk vil varmeelementene til brødristeren brenne, og det kan føre til røyk - det er normalt.

Viktige tips

- Bruningsgrad avhenger av nrødet tykkelse, type og kvalitet.
- Aldri brun for tykke eller tynne skiver. Tykkelsen på ristet brød skal ikke være mer enn 20 mm.
- Hvis riste brød blir sittende fast, slår du av enheten for å fjerne dem, ved å trykke på Avbryt-knappen (6), trekke ut støpselet og la enheten kjøles ned. Bruk en trespatel til å ta ut ristet brød. Ikke berør varmeelementene i brødristeren – det er farlig.

Lage ristet brød

- Sett brødiskivene inn i sporene (1).
- Sett støpselet i stikkontakten.
- Bruk brunekontrollen (3) for å stille inn ønsket driftstid.
- 1 - minimal bruningsgrad; 7 - maksimal bruningsgrad.
- Trykk spaken (2) til klemmen, knappen (6) vil lyse.
- Når brødiskivene er klare, slår enheten seg av automatisk, spaken (2) kommer tilbake til startposisjonen og knappen (6) slukkes.

Bagel

- Sett de bagelskivene i sporene (1). (Kun de to indre varmeelementene vil bli brukt).
- Bruk brunekontrollen (3) for å stille inn ønsket driftstid.
- 1 - minimal bruningsgrad; 7 - maksimal bruningsgrad.
- Trykk ned spaken (2), så vil knappen (6) lyse.
- Trykk på "Bagel" -knappen (7), så vil knappen lyse.

Gjenoppvarming

- Du kan varme avkjølt riste brød i denne modusen uten ytterligere bruning.
- Sett inn brødene; trykk ned spaken (2), så vil knappen (6) lyse.
- Trykk på "Gjenoppvarm"-knappen (5), så vil knappen lyse.

Tining

- Du kan brune frossen ristet brød i denne modusen.
- Sett inn brødene; trykk ned spaken (2), så vil knappen (6) lyse.
- Trykk på "Tine"-knappen (4), så vil knappen lyse.

"Avbryt"-knappen

- Trykk på (6) "Avbryt"-knappen hvis du vil avbryte risteprosessen.

Ekstra løft-funksjon

- Enheten er utstyrt med en ekstra løft-funksjon (2), noe som gir ekstra løft på ca. 20 mm.
- For mindre toaster og brød, løft spaken opp for å fjerne mindre stykker brød.


Smulebrett

- Enheten er utstyrt med et smulebrett (8).
- For å åpne smulebrettet, trykk på brettknappen (8), ta den ut og fjern smulene.

Rengjør og vedlikehold

- Forsikre deg om at enheten er koblet fra før du rengjør.
- Vent til brødristeren kjøler seg helt ned.
- Senk aldri enheten ned i vann eller annen væske.
- Tørk den ytre overflaten av brødristeren med en fuktig klut, og tørk den deretter tørt.
- Fjern smulebrettet, fjern smulene og sett skuffen på plass igjen.
- For å unngå skader på enheten, sett ikke fremmedlegemer inn i brønnsåpene.
- Oppbevar enheten på et tørt sted, utenfor barns rekkevidde.

Spesifikasjoner

Nominell spenning	220-240 volt
Nominell effekt	T2 - 900 Watt; T4 - 1600 Watt
Frekvens	50-60 hertz
Maksimum dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	T2 = 18 x 32 x 20 cm T4 = 18 x 44 x 20 cm
Kabellengde	~ 0,85 m
Materialhus	Metall
Testemetode:	 EN/IEC 60335 (IEC 60335-2-14 og IEC 60335-1)

Garanti

Garantiperioden:	Novis dekker kostnadene for:	Novis dekker ikke kostnadene for:
2 (to) år full garanti	Deler og lønnskostnader for å fikse materielle skader og produksjonsfeil. Reparasjoner må utføres av et autorisert Novis-kundesenter.	Reparasjoner av en Novis-brødrister som brukes i husholdningen til andre formål enn å riste brød. Reparasjoner av skader forårsaket av ulykker, endringer, misbruk, feil bruk, installasjon og drift som ikke er i samsvar med de lokale elektriske forskriftene.
Novis gir ingen garanti for å dekke tilfeldige skader eller følgeskader.		

Avfallshåndtering



I henhold til kravene i EU-direktivet 2002/96/EF om avhending elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE), gir dette apparatet merket. Sørg for å beskytte miljøet og helsen til andre ved å avhende Novis-apparatene på riktig måte. Kast ut ubrukelige apparater ved å koble fra støpselet og kablen.

Kundeservice

Alle reparasjoner og tjenester må håndteres lokalt av et autorisert Novis-kundesenter.

Ta kontakt med salgsstedet eller les mer på Internett: **novissa.com**

Håndboken kan også lastes ned på **novissa.com/manual**

Produsent og importør

Novissa Switzerland AG

Schulstrasse 1a

2572 Sutz, Sveits

T: +41 32 475 1015 E-post: info@novissa.com