

Licuada Novis ProBlender / Instrucciones de uso

Contenido	Página
Ámbito de validez	1
Instrucciones de seguridad	
Medidas importantes de seguridad	2
Cuidado y limpieza	3
Datos técnicos	
Funciones	4
Programas	
Velocidades controladas electrónicamente	
Lista de componentes	5
Garantía	
Antes del primer uso	6
Preparación y uso	
Solución de problemas	7
Eliminación	
Servici	

Ámbito de validez

Este manual es válido para la siguiente licuadora Novis:

Aparato	Modelo
Licuada Novis	Serie Pro 880L Serie Pro 600L

Instrucciones de seguridad

Su seguridad y la seguridad de los demás es de la mayor importancia.

Varias recomendaciones de seguridad se enumeran en este manual de instrucciones. Por favor, lea y tome siempre en cuenta los consejos de seguridad.



Con este símbolo, advertimos de cualquier posible peligro que puede causar lesiones o la muerte. Todas las recomendaciones de seguridad le explican la clase de peligro y proporcionan consejos sobre cómo se puede evitar el riesgo de lesiones, y le informan de las consecuencias de no seguir las recomendaciones.



Este símbolo indica consejos útiles para el funcionamiento.

Medidas de seguridad importantes



Cuando se trabaja con aparatos eléctricos, deben observarse en todo momento las siguientes medidas básicas de seguridad:

1. Lea atentamente estas instrucciones.
2. Para protegerse contra el riesgo de descargas eléctricas, no sumerja nunca la unidad de accionamiento de la licuadora NOVIS en el agua u otros líquidos.
3. Esta licuadora NOVIS no es apta para ser utilizada por niños. Las personas con discapacidad física, sensorial, o capacidades mentales reducidas, y también las personas sin experiencia deben utilizar esta licuadora NOVIS exclusivamente bajo el control o la dirección de una persona que sea responsable de su seguridad.
4. Los niños no deben jugar con la licuadora NOVIS.
5. Retire el enchufe de la toma cuando no esté utilizando o la licuadora NOVIS o durante su limpieza.
6. Si deja caer el aparato o si este presenta cualquier daño, póngase en contacto con el centro de Servicio al cliente más cercano de NOVIS y pida que revisen el aparato.
7. Si el cable o el enchufe están dañados, deben ser reemplazados por el fabricante o una persona cualificada con el fin de evitar peligros / daños.
8. No deje el cable de alimentación colgando sobre el borde de una mesa o superficie de trabajo y protéjalo del calor y el aceite.
9. Si el enchufe no encaja en la toma, no utilice el aparato.
10. NOVIS no asume ninguna responsabilidad si el aparato se utiliza con un adaptador de corriente.
11. No tire de del cable de alimentación con las manos mojadas para desenchufarlo de la toma.
12. Nunca utilice piezas defectuosas.
13. No utilice el aparato al aire libre.
14. No coloque la licuadora NOVIS sobre superficies calientes o húmedas y no ponga en funcionamiento el aparato cerca de llamas abiertas.
15. No ponga las manos en el recipiente durante el procesamiento de alimentos, ya que esto puede causar lesiones o bien dañar el aparato.
16. Utilice siempre la pala proporcionada por NOVIS para empujar hacia abajo los ingredientes.
17. Tenga cuidado cuando procese líquidos o ingredientes calientes. Sus salpicaduras o el vapor podrían causar quemaduras. Al procesar los alimentos calientes, solamente llene el recipiente hasta no más de la mitad.
18. Debido a que la cuchilla está muy afilada, proceda con cuidado y no toque ninguna pieza móvil.
19. Asegúrese de que la tapa está bien colocada antes de intentar poner en marcha el aparato. El sistema de seguridad completo impide que el aparato arranque cuando la tapa y el recipiente no están instalados correctamente.
20. No trate de desactivar el sistema de seguridad.
21. La mayoría de las preparaciones requieren un tiempo de procesamiento de 1-3 minutos. (7 minutos para sopas).
22. La licuadora NOVIS no se debe utilizar con el recipiente vacío.
23. La licuadora NOVIS ha sido diseñada únicamente para uso doméstico y para el procesamiento de alimentos en cantidades normales en los hogares. No ha sido diseñado para fines comerciales.
24. No ponga objetos extraños en el recipiente. Un objeto extraño podría causar lesiones o daños cuando se enciende la licuadora NOVIS.
25. Tenga cuidado al manipular las cuchillas afiladas, al vaciar el recipiente y al realizar la limpieza de la unidad.
26. No use el aparato para ningún otro propósito que el de mezcla de alimentos, de lo contrario esto podría causar lesiones o daños.
27. Mantenga el aparato alejado de los niños
28. Desconecte siempre el aparato de la red si permanece desatendido y también antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.



Guarde estas instrucciones para futuras consultas.

Cuidado y limpieza

Limpieza normal del recipiente

1. Llene el el recipiente hasta la mitad con agua tibia.
2. Añada 2-3 gotas de detergente para lavavajillas en el recipiente.
3. Coloque el recipiente cerrado con la tapa (con el vaso medidor insertado) correctamente en la unidad de accionamiento.
4. Inicie el programa de limpieza seleccionándolo con el selector de programas «», y pulse el botón Start / Stop. Deje funcionar la licuadora NOVIS sin función de programa en el nivel 2 durante dos minutos.
5. Enjuague bien el recipiente con agua tibia y séquelo.

Limpieza intensiva del recipiente

1. Llene el recipiente cerca de la mitad con vinagre diluido.
2. Coloque el recipiente cerrado con la tapa (con el vaso medidor colocado) correctamente en la unidad de accionamiento.
3. Encienda la licuadora NOVIS en el nivel de velocidad 1 y aumente al nivel 4. Deje que la unidad funcione durante unos 4-5 minutos y luego apáguela.
4. Deje que el vinagre actúe durante unos 30 minutos.
5. Enjuague bien el recipiente con agua tibia y séquelo.



**Si todavía hay residuos de alimentos en el recipiente o en la cuchilla, lleve a cabo una limpieza a fondo con agua tibia y 2-3 gotas de detergente para lavavajillas.
(Vea las instrucciones: Limpieza normal del contenedor)**

Limpieza de la tapa, el vaso medidor y la pala

La tapa, el vaso medidor y la pala se limpian mejor con detergente para lavavajillas comercial en agua tibia.



Riesgo de lesiones: la cuchilla del recipiente está muy afilada. Tenga cuidado cuando ponga la mano dentro del recipiente para lavarlo y secarlo.



Importante: para garantizar una calidad constante, no limpie el recipiente, la pala, la tapa ni el vaso medidor en el lavavajillas.

Datos técnicos

Tensión nominal	220-240 voltios
Potencia nominal	1400 vatios
Frecuencia	50/60 hertz
Dimensiones máximas incl. recipiente de 1.9 L (anchura x prof. x altura)	22 x 23 x 47 cm 8.6 x 9.1 x 18.5 pulg.
Peso	5.7kg / 12.5 libras
Longitud del cable	1.8m / 70.9 pulg
Material de la carcasa del motor	fundición
Material del recipiente	Tritan
Homologación:	 EN/IEC 60335 (IEC 60335-2-14 y IEC 60335-1)
Garantía	3 años de garantía completa 10 años de garantía para el motor
Banda de frecuencia	119Khz-140Khz
Potencia máxima de salida	-53.24dBm
PCBA Hardware Version	Body: V06A - LCD: V06
Software Version	HT-SOFTWARE-034-A15011A-C- U201-V08 (20161121)

Funciones

1 Pantalla (disponible solo en la licuadora NOVIS de la serie Pro 800)

La pantalla LCD muestra la duración del programa seleccionado. Después de iniciar un programa, el temporizador cuenta atrás hasta que termina el programa. Después de seleccionar el nivel de velocidad deseado y pulsar el botón Start / Stop o el botón de Pulse, la pantalla LCD muestra la duración del proceso de mezcla. Esto permite preparar las recetas al segundo exacto.

2 Selector de programas / velocidad

Con el selector de programas / velocidad, elija una velocidad o un programa girando la rueda (la función de programa solo está disponible en las licuadoras NOVIS Pro 880 y Pro 680).

3 Botón Start / Stop

Pulse el botón Start / Stop para iniciar y detener la etapa de velocidad seleccionada o programa. (La función de programa solo está disponible con las Licuadoras NOVIS Pro 880 y 680).

4 Botón de Pulse

Al usar el botón Pulse de la licuadora NOVIS esta sigue funcionando a la velocidad seleccionada mientras se mantiene apretado

5 Interruptor On / Off (interruptor de encendido)

El interruptor de encendido se encuentra en la parte trasera de la licuadora NOVIS. Con este interruptor se desconecta el aparato de la red eléctrica.

Antes de encender la licuadora con el interruptor de encendido, asegúrese de que el selector de velocidad está en .

Programas (disponible solo en las licuadoras NOVIS Pro 880 y 680)



Limpieza

(Vea también > Cuidado y limpieza)



Hielo triturado

Tritura hielo



Smoothie

Para mezclar batidos



Postres congelados

Para los postres que se preparan con una gran cantidad de hielo, por ejemplo sorbetes



Sopas (calientes)

El programa se puede parar con el botón Start / Stop dependiendo de la cantidad y la temperatura deseada

Velocidades controladas electrónicamente

Nivel 1	Para la preparación rápida de alimentos blandos
Nivel 2	Para mezclar legumbres
Nivel 3	Para bebidas a base de frutas
Nivel 4	Para bebidas con hielo
Nivel 5	Para cortar las verduras y frutos secos, y para calentar alimentos
Turbo	Para cortar verduras, frutas, frutos secos, etc.



Después de algunas pruebas, podrá determinar el programa o el nivel de velocidad controlada electrónicamente adecuados para sus recetas y lograr resultados perfectos de alimentos.

Lista de componentes

Compruebe que todos los componentes hayan sido suministrados con el producto. Si faltan piezas, por favor, póngase en contacto inmediatamente con su vendedor. En la Guía del usuario se describe el manejo seguro de los accesorios suministrados:

Vaso medidor

Tapa

Recipiente de 1.9 L

Base de amortiguación y de centrado

Unidad de accionamiento

Pala




Garantía

Período de garantía:	NOVIS cubre el costo de:	NOVIS no cubre el costo de:
3 (tres) años de garantía completa	Piezas y mano de obra para la reparación de los daños materiales y defectos de fabricación. Las reparaciones deben ser realizadas por un centro de Servicio al cliente autorizado por Novis.	Las reparaciones a una licuadora NOVIS que se utiliza en el hogar para fines distintos de la preparación de alimentos.
10 (diez) años de garantía para el motor a partir de la fecha de compra para la licuadora NOVIS en uso doméstico.		Las reparaciones de los daños causados por accidentes, modificaciones, uso indebido, abuso, y la instalación y operación no conformes con los reglamentos locales sobre instalaciones eléctricas.
NOVIS no asume ninguna garantía por gastos incidentales o indirectos.		

Antes del primer uso

Coloque la licuadora NOVIS sobre una superficie seca y plana con el panel esté orientado hacia delante. Limpie todas las piezas desmontables de la licuadora NOVIS antes del primer uso, y limpie la unidad de accionamiento con un paño de algodón húmedo (vea Cuidado y limpieza). Si coloca la licuadora NOVIS cerca de una toma de enchufe, puede enrollar el cable en la parte inferior del aparato para acortarlo.



Conectar la licuadora NOVIS a la fuente de alimentación (CA con 220-240 V, 50 / 60Hz) solo después de armarla por completo.

Preparación y uso

Preparación y mezcla de ingredientes deseados

1. Lave y, si es necesario, corte los alimentos en trozos.
2. Coloque los alimentos en el recipiente.
3. Añada líquido adicional si lo desea o si así lo indica la receta.
4. Cierre con la tapa y coloque el recipiente correctamente en la unidad de accionamiento.
5. Seleccione el programa o nivel de velocidad.
6. Encienda el aparato con el botón Start / Stop o el botón de Pulse.
7. Espere hasta que la licuadora NOVIS haya completado el programa seleccionado, o hasta alcanzar el resultado deseado con el nivel de velocidad seleccionado.
8. El nivel de velocidad se puede cambiar durante la elaboración alimentos en caso necesario.
9. La función turbo se activa girando el selector de velocidad del nivel **5** a Turbo y manteniéndolo en esta posición.
10. Si es necesario, el vaso medidor se puede separar de la tapa simplemente girándolo hacia la izquierda o la derecha. Sin embargo, el aparato debe ser detenido antes de retirar la taza de medir.



- La licuadora NOVIS se apaga automáticamente al final del programa seleccionado. El aparato también puede apagarse en cualquier momento pulsando el botón de Start / Stop o al soltar el botón Pulse, así como girando el selector de programas / velocidad de programa / velocidad de nuevo a la posición .
- Para el procesamiento de la mayoría de los alimentos, los niveles de velocidad 3 o 4 son suficientes.
- Mezclar en los niveles 4, 5 y turbo podría calentar la comida innecesariamente. Se recomienda usar cubos de hielo para obtener mejores resultados.
- Para la mezcla o trituración óptimas, debe encender el aparato al nivel de velocidad 1 y aumentarla posteriormente. Use la pala proporcionada para empujar mejor la comida que se adhiere a la pared del recipiente. Retire el vaso medidor en la tapa e inserte la pala de forma segura en el recipiente.
- Cuando se procesan alimentos calientes o que forman mucha espuma, el recipiente debe llenarse a no más de la mitad.

Solución de problemas

En caso de un mal funcionamiento, desconecte la licuadora de la toma de corriente. El selector de programas / velocidad debe ajustarse a la posición « ⏻ » y el interruptor de encendido (en la parte trasera) « ⏻ » debe estar en Apagado.

La licuadora se sobrecalienta

- La licuadora NOVIS está equipada con una protección contra sobrecalentamiento. En caso de sobrecarga o sobrecalentamiento, aparecerá este símbolo « ⚠ ».
- En este caso, el aparato no funcionará mientras la luz del indicador permanezca encendida.
- Para los aparatos sin pantalla LCD, la sobrecarga se indica mediante el parpadeo rápido de todos los programas y el botón LED.

La licuadora no arranca

- ¿Está la licuadora NOVIS conectada a la toma de corriente?
- Compruebe las posiciones correctas de la tapa y del contenedor en la unidad de accionamiento.
- Compruebe la posición de la base de amortiguación / centrado.

Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con su vendedor o con la dirección indicada en la sección de Servicio al Cliente.



Las reparaciones de licuadoras NOVIS deben llevarse a cabo exclusivamente en talleres autorizados. Las reparaciones inadecuadas pueden causar un peligro para el usuario. No se acepta responsabilidad por ningún daño y daño consequential. En este caso, se anula la garantía.

Eliminación

De conformidad con los requisitos de la Directiva Europea 2002/96 / CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE), este aparato el sello correspondiente. Por favor, proteja el medio ambiente y la salud de los demás mediante la eliminación apropiada de la licuadora NOVIS. Deseche los aparatos inservibles desenchufándolos y cortando el cable de alimentación.



Este símbolo indica que el producto no debe eliminarse con la basura doméstica. Debe ser llevado a un centro de recogida de equipos electrónicos adecuado para su reciclaje. Para obtener información sobre dichos puntos de recogida, por favor, póngase en contacto con las autoridades locales o el punto de venta.

Servicio al cliente

Todos los trabajos de mantenimiento y reparación deben ser efectuados en un centro local de servicio al cliente autorizado por NOVIS.

Por favor, póngase en contacto con su representante de ventas o consulte la página de Internet: novissa.com

El manual también se puede descargar en novissa.com.

Fabricante e importador

Novissa Switzerland AG
Schulstrasse 1a
2572 Sutz
T: +41 32 475 1015
E-Mail: info@novissa.com