

Konvice Novis / Návod k použití

Obsah	Strana
Bezpečnostní pokyny	1
První použití zařízení	2
Používání konvice Novis K1	3
Používání konvice Novis KTC1 (verze s elektronickým řízením teploty)	3
Čištění a péče	4
Specifikace	4
Záruka	4
Likvidace	5
Zákaznický servis	5

Příslušná konvice

Tento návod je platný pro následující spotřebiče Novis:

Zařízení	Model
Konvice NOVIS®	6113 - Konvice K1 (Mechanická verze) 6114 - Konvice KTC1 (Verze s elektronickým řízením teploty)

Bezpečnostní pokyny

Vaše bezpečnost a bezpečnost druhých je nanejvýš důležitá.

V tomto návodu k obsluze je uvedeno několik bezpečnostní doporučení. Přečtěte si je a vždy berte bezpečnostní pokyny v úvahu.



Tímto symbolem vás upozorňujeme na případné nebezpečí, které by mohlo způsobit smrt nebo zranění. Všechna bezpečnostní doporučení vám objasňují druh nebezpečí a poskytují radu o tom, jak byste mohli zabránit riziku zranění, informují vás o důsledcích, pokud byste tato doporučení nedodrželi.



Tento symbol označuje užitečnou radu při provozu.

Při práci s elektrickými přístroji musí být tato základní bezpečnostní opatření dodržována po celou dobu:

1. Přečtěte si pečlivě tyto pokyny.
2. Chcete-li se chránit před rizikem úrazu elektrickým proudem, nikdy nedávejte konvici Novis do vody nebo jiných kapalin.
3. Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jim byly dány instrukce týkající se použití přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
4. Děti si s konvicí Novis nesmějí hrát.
5. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
6. Pokud konvici Novis nepoužíváte, nebo pokud ji čistíte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
7. Pokud dojde k pádu spotřebiče, nebo pokud dojde jakýmkoli způsobem k jeho poškození, obraťte se na nejbližší zákaznický servis Novis a nechte spotřebič zkontrolovat.

8. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, nebo kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo riziku nebo poškození.
9. Nenechávejte napájecí kabel viset nad okrajem stolu nebo pracovního povrchu a chraňte jej před teplem a olejem.
10. Pokud zástrčka nepasuje do zásuvky, nesmí být spotřebič používán.
11. Společnost Novis nenesе žádnou odpovědnost, pokud je přístroj používán s napájecím adaptérem.
12. Neodpojujte zástrčku ze zásuvky tahem za napájecí kabel; neodpojujte zástrčku ze zásuvky mokřými rukama.
13. Nikdy nepoužívejte vadné díly.
14. Nepoužívejte spotřebič venku.
15. Nepokládejte konvici Novis na horké nebo mokré povrchy a nepoužívejte spotřebič v blízkosti otevřeného ohně.
16. Pokud je konvice v chodu, nedávejte do ní ruce, mohlo by to způsobit zranění nebo poškození spotřebiče.
17. Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu než k vaření vody, mohlo by to způsobit zranění nebo poškození spotřebiče.
18. Pokud je spotřebič bez dozoru, vždy jej odpojte od napájení.
19. Pokud je konvice přeplněna, může vroucí voda vystřikovat ven.
20. Konvice se smí používat pouze s dodaným stojanem.
21. Varování: Zabraňte rozliti na konektor.
22. Povrch topného tělesa obsahuje po použití zbytkové teplo.
23. Neodstraňujte víko, pokud voda vaří.
24. Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a v podobných podmínkách, jako jsou například kuchyně pro personál v obchodech, kancelářích a na jiných pracovištích; farmy; hotely, motely a jiná ubytovací zařízení, kde spotřebiče používají klienti; zařízení typu penzionů.

 **Uchovejte tyto pokyny pro budoucí použití**

Varování:

- Během provozu se nedotýkejte topných těles konvice – je to nebezpečné.
 - Vyvarujte se upuštění nebo nárazu konvice, zejména při plnění vodou.
 - Při použití konvice se ujistěte, že je víko (2) pevně uzavřeno.
 - Před vyjmutím konvice ze základny se ujistěte, že je vypnutá.
-

První použití zařízení

- Před prvním použitím zařízení odstraňte všechny obalové materiály.
- Zasuňte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky.
- Pouze pro KTC1: Uslyšíte zvukový signál a displej (4) se zapne a na displeji se zobrazí aktuální teplota uvnitř konvice (Pokud je teplota vody nižší než 30 °C, na displeji se zobrazí „—“).
- Chcete-li konvici naplnit vodou, vyjměte ji ze základny, otevřete víko (2) stisknutím tlačítka pro otevření víka (3).
- Naplňte konvici vodou až po značku max. na stupnici hladiny vody, zavřete víko, umístěte konvici na základnu. Ujistěte se, že je víko (2) pevně uzavřeno.
- Zapněte konvici stisknutím vypínače zapnutí/vypnutí (7).
- Pro KTC1: Stiskněte vypínač zapnutí/vypnutí (7) po dobu nejméně 2 sekund. Nastavení teploty bude 100 °C. Konvici zapněte opětovným stisknutím vypínače zapnutí/vypnutí (7).
- Když voda začne vařit, konvice se automaticky vypne. Vylijte vodu a opakujte postup varu 2-3krát.

Používání konvice Novis K1

- Zasuňte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky.
- Chcete-li konvici naplnit vodou, vyjměte ji ze základny, otevřete víko (2) stisknutím tlačítka pro otevření víka (3).
- Nepřeplňujte konvici (naplňte po značku max. na stupnici hladiny vody)
- Naplněnou konvici umístěte na základnu tak, jak vám to vyhovuje, protože umožňuje otáčení zařízení o 360°.
- Zapněte konvici stisknutím vypínače zapnutí/vypnutí (8).
- Vypínač zapnutí/vypnutí (8) se rozsvítí.
- Když voda začne vařit, konvice se automaticky vypne a zhasne vypínač zapnutí/vypnutí (8).

Používání konvice Novis KTC1 (verze s elektronickým řízením teploty)

Funkce „Ohřev na předem stanovenou teplotu“

- Tato funkce umožňuje zvolit požadovanou teplotu vody pro vaření různých typů čaje.
- Stiskněte tlačítko „+/-“ pro nastavení požadované teploty ohřevu vody (50, 60, 70, 80, 90, 95 nebo 100 °C).
- Výchozí tovární nastavení teploty je 80 °C.
- Zapněte konvici stisknutím vypínače „zapnutí/vypnutí“ (7).
- Po dosažení nastavené teploty se konvice automaticky vypne, uslyšíte 5 zvukových signálů.
- Rychlovarná konvice se přepne přímo do funkce udržení teploty po dobu 30 minut (pokud není teplota vyšší než 90 °C). Pokud je přednastavená teplota vyšší než 90 °C, konvice se ochladí na 90 °C a vstoupí do funkce udržování teploty.
- Funkci udržování teploty lze kdykoli zrušit krátkým stisknutím vypínače „zapnutí/vypnutí“ (7) nebo odebráním konvice ze základny.

„Nastavení teploty ohřevu přímo na 100 °C“

- Pokud je konvice v pohotovostním režimu nebo režimu nastavení teploty, uloží se po stisknutí vypínače „zapnutí/vypnutí“ (7) po dobu nejméně 2 sekund teplota 100 °C.

„Nastavení teploty ohřevu přímo na 80 °C“

- Pokud je konvice v režimu připravenosti nebo režimu nastavení teploty, uloží se po stisknutí tlačítka „+“ + „-“ (5, 6) po dobu nejméně 2 sekund teplota 80 °C.

„Nastavení teploty ohřevu přímo na 60°C“

- Pokud je konvice v režimu připravenosti nebo režimu nastavení teploty, uloží se po stisknutí tlačítka „+“ (5) po dobu nejméně 2 sekund teplota 60 °C.

„Pohotovostní režim“

- Po 30 minutách čekání, nebo když se nepoužívá funkce „udržování teploty“, nebo po ukončení funkce „udržování teploty“, displej automaticky zhasne. Konvice se přepne do pohotovostního režimu.
- Chcete-li konvici z pohotovostního režimu probudit, zvedněte ji a vraťte ji zpět na základnu nebo stiskněte jedno z tlačítek (5, 6, 7).

Čištění a péče


Odstranění vodního kamene

- Vodní kámen, který se objeví uvnitř konvice, ovlivňuje chuť vody a ruší výměnu tepla mezi vodou a topným tělesem.
- Pro odstranění vodního kamene naplňte konvici směsí jednoho dílu obyčejného octa a dvou dílů vody až po značku max.
- Vodu uvařte a ponechte v konvici přes noc. Ráno tekutinu vylijte, naplňte konvici vodou až po značku max., uvařte vodu a vylijte ji.
- Můžete také použít speciální čisticí prostředky.
- Konvici pravidelně čistěte.

Skladování

- Před uložením konvice ji odpojte ze zásuvky, vylijte vodu a nechte vychladnout.
- Aby se zabránilo kondenzaci při dlouhodobém skladování, otřete konvici do sucha.
- Uchovávejte konvici mimo dosah dětí na suchém chladném místě.

Specifikace

Jmenovité napětí	220-240 V
Jmenovitý výkon	2000-2400 W
Frekvence	50-60 Hz
Maximální kapacita vody	1,6 l
Délka kabelu	ca 0,85 m
Materiál pláště	Kov
Zkušební metoda:	 EN/IEC 60335 (IEC 60335-2-14 a IEC 60335-1)

Záruka

Záruční doba:	Společnost Novis kryje náklady na:	Společnost Novis nekryje náklady na:
2 (dva) roky plná záruka	Díly a mzdové náklady na opravu hmotné škody a výrobních vad. Opravy musí být řešeny autorizovaným zákaznickým centrem společnosti Novis.	Opravy konvice Novis, která se používá v domácnosti k jiným účelům, než je vaření vody. Opravy škod způsobených nehodami, změnami, nesprávným použitím, instalací a provozem, který není v souladu s místními elektrickými předpisy.
Společnost Novis neposkytuje žádnou záruku na krytí náhodných nebo následných nákladů.		

Likvidace



V souladu s požadavky evropské směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) je spotřebič vybaven touto značkou. Chraňte životní prostředí a zdraví ostatních tím, že spotřebiče Noviss řádně zlikvidujete. Vyřazené spotřebiče zlikvidujte oddělením síťové zástrčky a kabelu.

Zákaznický servis

Veškeré opravy a služby musí být řešeny na místě autorizovaným zákaznickým centrem společnosti Noviss.

Obratě se na svého prodejce nebo si přečtete více na internetové stránce:

novissa.com

Návod lze stáhnout na **novissa.com/manual**

Výrobce a dovozce

Novissa Switzerland AG

Schulstrasse 1a

2572 Sutz, Švýcarsko

Tel.: +41 32 475 1015 E-mail: info@novissa.com

