

## Novis-leivänpaahdin / Käyttöohjeet

Sisällysluettelo	Sivu
Käytettävä leivänpaahdin	1
Turvaohjeet	1
Laitteen käyttö	2
Puhdistus ja hoito	3
Tekniset tiedot	3
Takuu	3
Hävittäminen	4
Asiakaspalvelu	4

### Käytettävä leivänpaahdin

Tämä käyttöohje koskee seuraavia Novis-laitteita:

Laite	Malli
<b>Novis-leivänpaahdin</b>	<b>6115 - T2 (2 aukkoa lyhyt)</b> <b>6116 - T4 (2 aukkoa pitkä)</b>

### Turvaohjeet

#### Oma ja muiden turvallisuus on hyvin tärkeää.

Lukuisia turvallisuussuosituksia on lueteltu tässä käyttöohjeessa. Lue ne ja noudata niitä aina.



Tämä symboli varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, joka voi johtaa tapaturmaan tai kuolemaan. Kaikki turvallisuusohjeissa kuvataan vaaratyyppi ja ohjeet, miten tapaturmat voidaan välttää ja muistuttaa seurauksista, jos ohjeita ei noudateta.



Tämä symboli ilmoittaa käytännöllisistä käyttövinkeistä.

**Perusturvallisuusvaroitimenpiteitä tulee noudattaa aina sähkölaitteiden käytön aikana:**

1. Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti.
2. Suojautumiseksi sähköiskulta, älä koskaan upota Novis-leivänpaahdinta veteen tai muihin nesteisiin.
3. Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä sellaiset henkilöt, joiden fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä, he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat ja käyttöä valvoo tai ohjaa turvallisuudesta vastaava henkilö.
4. Lapset eivät saa leikkiä Novis-leivänpaahdimmella.
5. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
6. Irrota virtajohto pistorasiasta, kun Novis-leivänpaahdinta ei käytetä tai sen puhdistuksen aikana.
7. Jos pudotat laitteen tai se on muutoin vaurioitunut, ota yhteyttä lähimpään Novis asiakaspalveluun laitteen tarkastamiseksi.
8. Jos virtajohto on viallinen, anna valmistajan, valmistajan huoltoedustajan tai muun pätevän henkilön vaihtaa se vaaratilanteiden välttämiseksi.
9. Älä ripusta virtajohtoa pöydän tai työtason reunalle sen suojaamiseksi lämmöltä ja öljyltä.
10. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, ei laitetta saa käyttää.
11. Novis ei ota vastuuta, jos laitetta käytetään virtasovittimella.
12. Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä virtajohdosta. Älä irrota virtajohdon pistoketta märeillä käsillä.
13. Älä koskaan käytä viallisia osia.

14. Älä käytä laitetta ulkotiloissa.
15. Älä sijoita Novis-leivänpaahdinta kuumalle tai märälle pinnalle tai käytä sitä avoleikkien läheisyydessä.
16. Älä aseta käsiä säiliöön ruoan työstön aikana, koska tämä voi johtaa tapaturmaan tai laitevaurioon.
17. Älä käytä laitetta muuhun kuin leipien paahtamiseen, koska tämä voi johtaa tapaturmaan.
18. Pidä laite ja sen virtajohto lasten ulottumattomissa.
19. Irrota laite aina virransyötöstä kun sitä ei käytetä.
20. Leipä voi syttyä palamaan. Älä käytä tämän takia leivänpaahdinta herkästi syttyvien materiaalien läheisyydessä (esim. verhot).



**Säilytä nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten.**



#### **VAROITUS:**

- Älä kosketa leivänpaahtimen lämpövastukseen käytön aikana – se on vaarallista.
- Älä koskaan yritä poistaa juuttunutta leipää leivänpaahtimesta veitsellä tai muulla esineellä, koska kosketus virtaosiin voi johtaa sähköiskuun. Irrota laite virransyötöstä, anna laitteen jäähtyä ja poista leipä varovasti puulastalla.

## **Laitteen käyttö**

### **Ensimmäisen kerran**

- Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen laitteen käyttöä ensimmäisen kerran.
- Ennen leivän asettamista laitteeseen, aseta virtapistoke pistorasiaan, aseta paahtoaika (3) maksimiaikaan ja kytke laite päälle painamalla vipua (2).
- Ensimmäisellä käyttökerralla leivänpaahtimen lämpövastukset palavat ja voivat muodostaa savua – tämä on normaalia.

### **Tärkeitä vihjeitä**

- Paahtotaso riippuu leivän paksuudesta, tyyppistä ja laadusta.
- Älä koskaan paahtaa liian paksuja tai ohuita. Leivän paksuuden ei tulisi olla yli 20 mm.
- Jos leipä juuttuu, sammuta laite painamalla Cancel-painiketta (6), kytke laite irti virransyötöstä ja anna sen jäähtyä. Poista leipä puulastalla. Älä kosketa leivänpaahtimen lämpövastukseen – se on vaarallista.

### **Leivän paahtaminen**

- Aseta leivänpalat aukkoihin (1).
- Liitä virtapistoke verkkovirtaan.
- Aseta käyttöaika paahtoajan ohjaimella (3).
- 1 – minimipaahtoaika; 7 - maksimipaahtoaika.
- Paina vipua (2), kunnes leivät kiinnittyvät, painike (6) syttyy.
- Kun leivät ovat valmiit, laite sammuu automaattisesti, vipu (2) palaa alkuasentoon ja painike (6) sammuu.

### **Rinkelit**

- Aseta halkaistut rinkelit aukkoihin (1). (Vain kahta sisälämpövastusta käytetään).
- Aseta käyttöaika paahtoajan ohjaimella (3).
- 1 – minimipaahtoaika; 7 - maksimipaahtoaika.
- Paina vipua (2), painike (6) syttyy.
- Paina "Rinkeli" painiketta (7), painike syttyy.

### Uudelleen lämmitys

- Voit lämmittää jäisiä leipiä tässä tilassa paahtamatta niitä.
- Aseta leivät, paina vipua (2), painike (6) syttyy.
- Paina "Uudelleen lämmitys" painiketta (5), painike syttyy.

### Sulatus

- Voit paahtaa pakastettuja leipiä tässä tilassa.
- Aseta leivät, paina vipua (2), painike (6) syttyy.
- Paina "Sulatus" painiketta (4), painike syttyy.

### Keskeytyspainike

- Paina (6) keskeytyspainiketta, jos haluat keskeyttää paahtamisen.

### Lisänostotoiminto

- Laite on varustettu lisänostotoiminnolla (2), joka nostaa leipiä n. 20 mm ylemmäksi.
- Pienille pahtoleiville, nosta vipua niiden poistamiseksi.


### Murukaukalo

- Laite on varustettu murukaukalolla (8).
- Avaa murukaukalo painamalla painiketta (8), poista se ja tyhjennä murut pois.

### Puhdistus ja hoito

- Varmista, että laite on irrotettu virransyötöstä ennen puhdistamista.
- Odota, kunnes leivänpaahdin on täysin jäähtynyt.
- Älä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.
- Pyyhi leivänpaahtimen ulkopinta kostealla pyyhkeellä ja pyyhi se kuivaksi.
- Poista murukaukalo, tyhjennä murut pois ja aseta kaukalo takaisin paikalleen.
- Laitteaurioiden välttämiseksi, älä aseta vieraita esineitä leipäaukkoihin.
- Säilytä laitetta kuivassa, viileässä paikassa lasten ulottumattomiin.

### Tekniset tiedot

Nimellisjännite	220-240 Volttia
Nimellisteho	T2 - 900 W, T4 - 1600 W
Taajuus	50-60 Hz
Maksimimitat (leveys x syvyys x korkeus)	T2 = 18 x 32 x 20 cm T4 = 18 x 44 x 20 cm
Virtajohdon pituus	~0,85m
Kotelon materiaali	Metalli
Testimenetelmä:	 EN/IEC 60335 (IEC 60335-2-14 ja IEC 60335-1)

### Takuu

Takuuaika:	Novis korvaa seuraavat kulut:	Novis ei korvaa seuraavia kuluja:
2 (kaksi) vuoden täysi takuu	Materiaali- tai valmistusvirheen korjaamisen osa- ja työkulut. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu Novis asiakaspalvelu.	Novis-leivänpaahtimen korjaukset, jota käytetään kotitaloudessa muuhun kuin leivän paahtamiseen. Vahingoista, muutoksista, väärinkäytöstä, asennuksesta ja käytöstä johtuvien vikojen korjaus paikallisten sähkömääräysten vastaisesti.
Novis ei korvaa välillisiä tai seuraamuksellisia kuluja.		

## Hävittäminen

---



Euroopan direktiivin 2002/96 / EY sähkö- ja elektroniikkajätteen käsittely (WEEE) mukaan, on tämä laite varustettu merkinnällä. Suojele ympäristöä ja muiden terveyttä hävittämällä Novis-laite oikealla tavalla. Hävitä vialliset laitteet irrottamalla virtapistokkeen ja -johdon.

## Asiakaspalvelu

---

Kaikki korjaukset ja huoltotyöt on suoritettava paikallisen Novis huoltokeskuksen toimesta.

Ota yhteyttä myyntiedustajaan tai lue lisää Internetistä: **novissa.com**

Käyttöohje voidaan ladata myös osoitteesta **novissa.com/manual**.

### Valmistaja ja maahantuojaja

Novissa Switzerland AG

Schulstrasse 1a

2572 Sutz, Switzerland

Puh: +41 32 475 1015 Sähköposti: [info@novissa.com](mailto:info@novissa.com)