

Czajnik Novis / Instrukcja użycia

Spis treści	Strona
Instrukcja bezpieczeństwa	1
Pierwsze użycie urządzenia	2
Użytkowanie czajnika Novis K1	3
Użytkowanie czajnika Novis KTC1 (elektroniczna regulacja temperatury)	3
Czyszczenie i konserwacja	4
Specyfikacje	4
Gwarancja	4
Utylizacja	5
Obsługa klienta	5

Odpowiedni model czajnika

Niniejsza instrukcja dotyczy następujących urządzeń Novis:

Urządzenie	Model
Czajnik NOVIS®	6113 – czajnik K1 (wersja mechaniczna) 6114 – czajnik KTC1 (elektroniczna regulacja temperatury)

Instrukcja bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo użytkownika i innych osób jest najważniejsze.

W niniejszej instrukcji znajduje się szereg zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Prosimy o zapoznanie się z poradami dotyczącymi bezpieczeństwa i o ich stałe przestrzeganie.



Pod tym znakiem znajdują się ostrzeżenia o wszelkich możliwych zagrożeniach mogących skutkować śmiercią lub obrażeniami. Wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa obejmują wyjaśnienia na temat rodzaju niebezpieczeństwa i porady, jak zapobiegać ryzyku obrażeń, a także informacje o skutkach nieprzestrzegania zaleceń.



Ten znak oznacza przydatną wskazówkę dotyczącą użytkownika.

Używając sprzętu elektrycznego zawsze stosuj następujące podstawowe środki bezpieczeństwa:

1. Zapoznaj się dokładnie z tymi instrukcjami.
2. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nigdy nie wkładaj czajnika Novis do wody ani do innych płynów.
3. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej bądź nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, o ile odbywa się to pod nadzorem lub udzielono im wskazówek dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
4. Dzieci nie mogą bawić się czajnikiem Novis.
5. Dzieci bez nadzoru nie mogą czyścić ani przeprowadzać konserwacji sprzętu.
6. Kiedy czajnik Novis nie jest używany lub kiedy jest czyszczony, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
7. W razie upuszczenia urządzenia lub uszkodzenia go w jakikolwiek sposób, skontaktuj się z najbliższym punktem obsługi klienta Novis w celu skontrolowania stanu urządzenia.
8. W razie uszkodzenia przewodu zasilającego, musi

- on zostać wymieniony przez producenta lub osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje w celu uniknięcia zagrożeń / szkód.
9. Przewód zasilający nie może zwisać ze skraju stołu lub blatu, a także należy chronić go przed wysokimi temperaturami i olejem.
 10. Urządzenia nie wolno używać, jeżeli wtyczka nie pasuje do gniazdka.
 11. Firma Novis nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w przypadku użycia adaptera zasilania.
 12. Nie wyjmuj wtyczki z gniazdka przez pociąganie za przewód zasilający; nie wyjmuj wtyczki z gniazdka mokrymi rękami.
 13. Nigdy nie używaj wadliwych części.
 14. Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
 15. Nie umieszczaj czajnika Novis na gorących bądź mokrych powierzchniach oraz nie używaj go blisko otwartego płomienia.
 16. Nie wkładaj rąk do działającego czajnika, gdyż może to spowodować obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.
 17. Nie używaj urządzenia do żadnych celów innych niż gotowanie wody, gdyż może to powodować obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.
 18. Kiedy urządzenie jest nieużywane, zawsze należy odłączać je od zasilania.
 19. W razie przepełnienia czajnika może wylewać się z niego wrząca woda.

20. Czajnika można używać tylko razem z załączoną podstawką.
21. Ostrzeżenie: Unikaj wylewania wody na złącze.
22. Po użyciu powierzchnia elementu grzewczego zachowuje wysoką temperaturę.
23. Nie zdejmuj wieczka podczas gotowania.
24. Urządzenie przeznaczone jest do użytku w gospodarstwach domowych i w podobnych zastosowaniach, takich jak: kuchnie dla personelu w sklepach, biura i inne środowiska pracy; domy w gospodarstwach rolnych; korzystanie przez klientów w hotelach, motelach i innych miejscach zakwaterowania; pensjonaty i podobne placówki.

 Zachowaj te instrukcje na przyszłość.

Ostrzeżenie:

- Nie dotykaj elementów grzewczych czajnika podczas jego działania – to niebezpieczne.
- Unikaj upuszczania lub uderzania czajnika, zwłaszcza podczas napełniania go wodą.
- Podczas użytkowania czajnika upewnij się, że wieczko (2) jest szczelnie zamknięte.
- Przed zdjęciem czajnika z podstawy upewnij się, że jest wyłączony.

Pierwsze użycie urządzenia

- Przed pierwszym użyciem urządzenia usuń wszystkie materiały opakowania.

- Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka.
- Dotyczy tylko czajnika KTC1: Usłyszysz sygnał dźwiękowy i włączy się wyświetlacz (4), wskazujący temperaturę wewnątrz czajnika (kiedy temperatura wody wynosi poniżej 30°C, wyświetla się „—”).
- Aby napelnić czajnik wodą zdejmij go z podstawki i otwórz wieczko (2), naciskając przycisk otwierania wieczka (3).
- Napelnij czajnik wodą do znaku max. na miarce poziomu wody, zamknij wieczko i umieść czajnik na podstawce. Upewnij się, że wieczko (2) jest szczelnie zamknięte.
- Włącz czajnik, naciskając włącznik/wyłącznik (7).
- Dotyczy czajnika KTC1: Przyciśnij włącznik/wyłącznik (7) przez co najmniej 2 sekundy. Temperatura zostanie ustawiona na 100°C. Włącz czajnik, ponownie naciskając włącznik/wyłącznik (7).
- Kiedy woda zacznie się gotować, czajnik wyłączy się automatycznie. Wylej wodę i powtórz procedurę gotowania 2–3 razy.

Użytkowanie czajnika Novis K1

- Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka.
- Aby napelnić czajnik wodą zdejmij go z podstawki i otwórz wieczko (2), naciskając przycisk otwierania wieczka (3).
- Nie przepelniaj czajnika (napelniaj do znaku max. na miarce poziomu wody).
- Umieść napelniony czajnik na podstawce w sposób wygodny dla siebie – umożliwi ona obrót o 360°.
- Włącz czajnik, naciskając włącznik/wyłącznik (8).
- Włączy się podświetlenie włącznika/wyłącznika (8).
- Kiedy woda zacznie się gotować, czajnik wyłączy się automatycznie, a podświetlenie włącznika/wyłącznika (8) zgaśnie.

Użytkowanie czajnika Novis KTC1 (elektroniczna regulacja temperatury)

Funkcja podgrzewania do ustawionej temperatury

- Ta funkcja umożliwia wybranie wymaganej temperatury wody do przyrządzania różnych odmian herbaty.
- Naciśnij przycisk „+/-”, aby ustawić temperaturę, do której ma być podgrzana woda (50, 60, 70, 80, 90, 95 lub 100°C).
- Temperatura domyślna w ustawieniach fabrycznych to 80°C.
- Włącz czajnik, naciskając włącznik/wyłącznik (7).
- Po osiągnięciu ustawionej temperatury czajnik wyłączy się automatycznie i usłyszysz 5 sygnałów dźwiękowych.
- Czajnik automatycznie przełączy się na funkcję utrzymywania temperatury przez 30 minut (jeśli ustawiono temperaturę nie wyższą niż 90°C). Jeżeli ustawiona temperatura wynosi powyżej 90°C, czajnik ostygnie do 90°C i wtedy przełączy się na funkcję utrzymywania temperatury.
- Funkcję utrzymywania temperatury można anulować w dowolnym momencie, naciskając krótko włącznik/wyłącznik (7) lub zdejmując czajnik z podstawki.

Ustawianie temperatury bezpośrednio na 100°C

- Kiedy czajnik jest w trybie gotowości lub trybie ustawiania temperatury, po naciśnięciu włącznika/wyłącznika (7) przez co najmniej 2 sekundy zostanie zapisana temperatura 100°C.

Ustawianie temperatury bezpośrednio na 80°C

- Kiedy czajnik jest w trybie gotowości lub trybie ustawiania temperatury, po naciśnięciu przycisków „+” i „-” (5, 6) przez co najmniej 2 sekundy zostanie zapisana temperatura 80°C.

Ustawianie temperatury bezpośrednio na 60°C

- Kiedy czajnik jest w trybie gotowości lub trybie ustawiania temperatury, po naciśnięciu przycisku „+” (5) przez co najmniej 2 sekundy zostanie zapisana temperatura 60°C.

Tryb gotowości

- Po 30 minutach oczekiwania lub jeśli nie użyto funkcji utrzymywania temperatury bądź też po zakończeniu czas utrzymywania temperatury wyświetlacz wyłączy się automatycznie. Czajnik przejdzie w tryb gotowości.
- Aby wybudzić czajnik z trybu gotowości, podnieś go i umieść ponownie na podstawce lub naciśnij dowolny przycisk (5, 6, 7).

Czyszczenie i konserwacja


Usuwanie kamienia

- Kamień osadzający się wewnątrz czajnika wpływa na smak wody oraz zaburza wymianę ciepła między wodą a elementem grzewczym.
- W celu usunięcia kamienia napełnij czajnik do znaku max. mieszanką składającą się z jednej części zwykłego octu i dwóch części wody.
- Zagotuj wodę i pozostaw urządzenie na noc. Rano wylej płyn, napełnij czajnik wodą do znaku max., zagotuj ją i wylej.
- Możesz również użyć specjalnych detergentów.
- Usuwać kamień z czajnika regularnie.

Przechowywanie

- Przed schowaniem czajnika wyłącz go z zasilania, wylej wodę i poczekaj, aż wystygnie.
- Aby uniknąć skraplania się wody podczas długiego przechowywania, wytrzyj czajnik do sucha.
- Przechowuj czajnik w suchym, chłodnym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

Specyfikacje

Napięcie znamionowe	220–240 V
Moc znamionowa	2000–2400 W
Częstotliwość	50–60 Hz
Maksymalna ilość wody	1,6 l
Długość przewodu	~0,85 m
Materiał obudowy	Metal
Metoda badania:	 EN/IEC 60335 (IEC 60335-2-14 i IEC 60335-1)

Gwarancja

Okres gwarancji:	Firma Novis pokrywa koszt:	Firma Novis nie pokrywa kosztu:
2 (dwa) lata gwarancji pełnej	Części i robocizny wymaganych do usunięcia uszkodzenia mechanicznego i wad produkcyjnych. Naprawy musi wykonać centrum obsługi klienta upoważnione przez firmę Novis.	Naprawy czajnika Novis używanego w gospodarstwie domowym do celów innych niż gotowanie wody. Naprawy szkód spowodowanych wypadkami, modyfikacjami, niewłaściwym i nieodpowiednim użytkowaniem, a także instalacją i użytkowaniem w sposób niezgodny z miejscowymi uregulowaniami dotyczącymi sprzętu elektrycznego.
Firma Novis nie udziela żadnej gwarancji pokrywającej koszty przypadkowe bądź wynikowe.		

Utylizacja



Zgodnie z wymogami europejskiej dyrektywy 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), na urządzeniu znajduje się odpowiedni symbol. Chroni środowisko i zdrowie innych, pozbywając się urządzeń Noviss we właściwy sposób. Pozbywając się nienadających się do użytku urządzeń oddzielaj od nich wtyczkę i przewód.

Obsługa klienta

Wszystkie naprawy i obsługę musi zapewnić lokalne centrum obsługi klienta upoważnione przez firmę Noviss.

Skontaktuj się z odpowiednią placówką sprzedaży lub znajdź więcej informacji w Internecie: **novissa.com**

Instrukcję można również pobrać pod adresem **novissa.com/manual**

Producent i importer

Novissa Switzerland AG

Schulstrasse 1a

2572 Sutz, Szwajcaria

Tel.: +41 32 475 1015 E-Mail: info@novissa.com

