

Opekač Novis/navodila za uporabo

Vsebina	Stran
Ustrezen opekač	1
Varnostna navodila	1
Uporaba enote	3
Čiščenje in nega	3
Tehnični podatki	4
Garancija	4
Odlaganje	4
Služba za stranke	4

Ustrezen opekač

Ta priročnik velja za naslednje aparate Novis:

Aparat	Model
Opekač Novis	6115 – T2 (2 kratki reži) 6116 – T4 (2 dolgi reži)

Varnostna navodila

Vaša varnost in varnost drugih oseb je zelo pomembna.

V tem priročniku z navodili je navedenih več varnostnih priporočil. Preberite te varnostne nasvete in jih vedno upoštevajte.



S tem simbolom vas opozarjamo na morebitne nevarnosti, ki lahko povzročijo smrt ali telesne poškodbe. Vsa varnostna

priporočila pojasnjujejo vrsto nevarnosti, vključujejo nasvete za preprečevanje nevarnosti poškodb in vas seznanjajo s posledicami neupoštevanja priporočil.



bol označuje uporaben nasvet.

Pri delu z električno opremo je treba vedno upoštevati naslednje osnovne varnostne ukrepe:

1. Natančno preberite ta navodila.
2. Da preprečite nevarnost električnega udara, opekača Novis ne postavljajte v vodo ali druge tekočine.
3. Otroci, stari 8 let ali več, in osebe s fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi motnjami ali s premalo izkušnjami in znanja lahko uporabljajo ta aparat, če jih kdo nadzira ali jim svetuje o varni uporabi aparata in če poznajo tveganja, povezana z uporabo aparata.
4. Otroci se ne smejo igrati z opekačem Novis.
5. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati aparata brez nadzora.
6. Ko ne uporabljate opekača Novis oziroma ko ga čistite, odstranite vtič iz vtičnice.
7. Če vam aparat pade na tla oz. ga kakor koli poškodujete, se obrnite na najbližji servisni center Novis in se dogovorite za pregled aparata.
8. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zaradi preprečitve nevarnosti/poškodb zamenjati proizvajalec ali usposobljena oseba.

9. Napajalni kabel ne sme viseti čez rob mize ali delovne površine. Zaščitite kabel pred toploto in oljem.
10. Če se vtič ne prilega v vtičnico, ne smete uporabljati naprave.
11. Družba Novis ne prevzema nobene odgovornosti, če uporabljate napravo z napajalnim adapterjem.
12. Ne odstranjujte vtiča iz vtičnice z vlečenjem napajalnega kabla; ne odstranjujte vtiča iz napajalne vtičnice z mokrimi rokami.
13. Ne uporabljajte okvarjenih delov.
14. Aparata ne uporabljajte na prostem.
15. Opekača Novis ne postavljajte na vroče ali mokre površine in ne uporabljajte aparata blizu odprtega ognja.
16. Med pripravo hrane ne segajte z roko v posodo, saj lahko pride do telesnih poškodb ali poškodb opreme.
17. Naprave ne uporabljajte v druge namene, ampak samo za opekanje kruha. Če tega ne upoštevate, lahko pride do telesnih poškodb ali poškodb naprave.
18. Aparat in kabel hranite zunaj dosega otrok.
19. Če pustite aparat brez nadzora, ga vedno odklopite z napajanja.
20. Kruh se lahko zažge, zato ne uporabljajte opekača blizu ali pod gorljivim materialom, kot so na primer zavese.



Ta navodila shranite za prihodnjo uporabo.



OPOZORILO:

- Med delovanjem se ne dotikajte grelnih elementov opekača – to je nevarno.
- Ne poskušajte izvleči zagozdenega opečenega kruha iz delujočega opekača z nožem ali drugim predmetom, saj lahko stik z deli pod napetostjo povzroči električni udar. Odklopite enoto in počakajte, da se ohladi. Nato z leseno lopatico previdno odstranite kruh.

Uporaba enote

Prva uporaba

- Pred prvo uporabo enote odstranite ves embalažni material.
- Preden vstavite kruh, vstavite vtič v vtičnico, nastavite nadzor zapečenosti (3) na najdaljši čas in s pritiskom na ročico (2) vklopite enoto.
- Med prvo uporabo se grelni elementi opekača močno segrejejo, zaradi česar se lahko pojavi nekaj dima, kar je povsem običajno.

Pomembni nasveti

- Stopnja zapečenosti je odvisna od debeline opečenega kruha ter vrste in kakovosti kruha.
- Za opekanje ne uporabljajte predebelih ali pretankih rezin. Debelina opečenega kruha ne sme presežati 20 mm.
- Če se opečeni kruh zagodzi, izklopite enoto s pritiskom na gumb za preklic (6), odklopite enoto in počakajte, da se ohladi. Za odstranitev opečenega kruha uporabite leseno lopatico. Ne dotikajte se grelnih elementov opekača – to je nevarno.

Priprava opečenega kruha

- Vstavite rezine kruha v reže (1).
- Vstavite vtič v vtičnico.
- Z nadzorom zapečenosti (3) nastavite želeni čas delovanja.
- 1 – najmanjša stopnja zapečenosti; 7 – največja stopnja zapečenosti.
- Pritisnite ročico (2) v delovni položaj. Zasveti gumb (6).
- Ko je kruh opečen, se enota samodejno izklopi, ročica (2) se vrne v začetni položaj in gumb (6) neha svetiti.

Bagel

- Vstavite narezane bagele v reže (1). (Uporabljata se samo dva notranja grelna elementa).
- Z nadzorom zapečenosti (3) nastavite želeni čas delovanja.
- 1 – najmanjša stopnja zapečenosti; 7 – največja stopnja zapečenosti.
- Pritisnite ročico (2). Zasveti gumb (6).
- Pritisnite gumb »Bagel« (7); gumb zasveti.

Pogrevanje

- V tem načinu lahko segrejete ohlajen opečeni kruh brez dodatne zapečenosti.
- Vstavite opečeni kruh in pritisnite ročico (2). Zasveti gumb (6).
- Pritisnite gumb za pogrevanje (5); gumb zasveti.

Odmrzovanje

- V tem načinu lahko zapečete zmrznjen opečeni kruh.
- Vstavite opečeni kruh in pritisnite ročico (2). Zasveti gumb (6).
- Pritisnite gumb za odmrzovanje (4); gumb zasveti.

Gumb za preklic

- Če želite prekiniti postopek opekanja, pritisnite gumb za preklic (6).

Funkcija dodatnega dviga

- Enota je opremljena s funkcijo dodatnega dviga (2), ki omogoča dodatni dvig za pribl. 20 mm.
- Majhne kose opečenega kruha odstranite tako, da dvignete ročico.


Pladenj za drobtine

- Enota je opremljena s pladnjem za drobtine (8).
- Če želite odpreti pladenj za drobtine, pritisnite gumb pladnja (8). Nato vzemite ven pladenj in odstranite drobtine.

Čiščenje in nega

- Poskrbite, da je enota pred čiščenjem odklopljena.
- Počakajte, da se opekač popolnoma ohladi.
- Ne potaplajte enote v vodo ali druge tekočine.
- Obrišite zunanjo površino opekača z vlažno krpo in nato obrišite do suhega.
- Odstranite pladenj za drobtine, odstranite drobtine in namestite pladenj nazaj.
- Ne vstavljajte predmetov v reže za kruh, saj lahko poškodujete enoto.
- Enoto hranite na suhem in hladnem mestu zunaj dosega otrok.

Tehnični podatki

Nazivna napetost	220–240 V
Nazivna moč	T2 – 900 W; T4 – 1600 W
Frekvenca	50–60 Hz
Največje mere (širina x globina x višina)	T2 = 18 x 32 x 20 cm T4 = 18 x 44 x 20 cm
Dolžina kabla	~0,85 m
Material ohišja	Kovina
Preizkusna metoda:	 EN/IEC 60335 (IEC 60335-2-14 in IEC 60335-1)

Garancija

Garancijski rok:	Novis krije stroške za:	Novis ne krije stroškov za:
2 (dve) leti polne garancije	Stroški delov in dela za popravilo materialne škode in tovarniških napak. Popravila mora izvesti pooblaščen center za stranke Novis.	Popravila opekača Novis, ki se v gospodinjstvu ne uporablja za opekanje kruha, ampak v druge namene. Popravila poškodb, ki jih povzročijo nesreče, predelave, napačna uporaba, zloraba ter namestitvev in uporaba, ki nista v skladu z lokalnimi predpisi za električno opremo.
Podjetje Novis ne ponuja nobene garancije, ki bi krila nepredvidene ali posledične stroške.		

Odlaganje



V skladu z zahtevami evropske Direktive 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) je ta aparat ustrezno označen. Varujte okolje in zdravje drugih ljudi tako, da poskrbite za ustrezno odlaganje aparatov Novis. Neuporabne aparate zavrzite tako, da odrežete napajalni vtič in kabel.

Služba za stranke

Vsa popravila in servise mora izvesti lokalni pooblaščen center za stranke Novis.

Obrnite se na prodajalno ali obiščite spletno mesto: novissa.com
Priručnik lahko tudi prenesete s spletnega mesta novissa.com/manual

Proizvajalec in uvoznik

Novissa Switzerland AG
Schulstrasse 1a
2572 Sutz, Švica
T: +41 32 475 1015 E-pošta: info@novissa.com